


# احترف الرازبيري باي







الداعمون لمركز القرية الهندسية نزوى (إحدى مراكز تطوير مؤلفات القرية)

**y** @ev\_centers

يمكنكم الحصول على الرازبيري باي وملحقاتها من خلال تطبيق عتاد من خلال تطبيق عتاد



Google Play




**y** @ev\_ataad

تم تصميم هذا الكتاب من قبل فريق



TOPAZ





جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة القرية الهندسية، ولا يجوز إستخدام الكتاب بأي صورة تجارية إلا بإذن خطي من المؤسسة، وكل من يخالف ذلك فإنه يتحمل المساءلة القانونية.





+968 22027662

This book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

المحتوى أعلاه منشور برخصة المشعاع الإبداعى.



## فريقْ العمل



## الإشراف العام

فهد السيابي

#### فريق الإعداد

عبد العزيز الصخبوري طارق المعمري سليم الراشدي عنود المحاربى

#### **التدقيق والمراجعة** وائل المغيري

التصميم والإخراج الفني • زوينة البوسعيدي

### إدارة والإخراج الفني

وفاء المجيني توباز للتسويق والإعلام ev\_topaz@





## كلمة شكر

تتقدم إدارة مؤسسة القرية الهندسية بالشكر الجزيل والموصول لكل فرد كان له صلة وبصمة مميزة ساهمت بإثراء هذا العمل وإنجازه على أتم وجه.






#### البداية

يتنافس الجميع اليوم في سباق عجيب مع الزمن لتحقيق أحدث الإبتكارات والإختراعات التي من شأنها تبسيط الحياة للبشرية. ويتفنن المهندسون في شتى أنحاء العالم في إبداع أساليب ومنتجات جديدة من شأنها خفض الجهد والتكلفة المطلوبة لإنجاز المشاريع والأعمال اليومية. الرازبيري باي هي إحدى هذه المنتجات التي جاءت لخفض تكلفة الحاسوب وجعله أكثر عملية للمشاريع التجريبية التي تتطلب عقلا أو معالجا مركزيا. حاسوب بحجم بطاقة الإئتمان بقدرات رائعة يسمح للمبدعين والهواة ببناء مشاريع أكثر تقدما وتعقيدا سواء في المعالجة والتحكم أو التواصل وإدارة الشبكات. الكثير من التطبيقات المذهلة بجهاز صغير تحمله على يدك.

هذاالكتابهومدخلك إلى عالم الرازبيري باي وهو خلاصة تجاربنا ودوراتنا التدريبية في هذا المجال. عكف على تصميمه وتدقيقه مجموعة من المهندسين المبدعين ليقدموا لك، عزيزي القاريء العربي تقنية الرازبيري باي على طبق جميل وبإخراج فني عصري وراقي. نتمنى أن ينال إعجابك ونتركك لتحكم عليه بنفسك. إستمتع!



#### ما الذي يميز هذا الكتاب؟

#### يتميز هذا الكتاب بـ:

- 🎍 اعتماده بشكل كبير على الجانب التطبيقي العملي
  - 🧅 استخدام الرسومات التوضيحية
- 💧 لغته السهلة البسيطة ،وإيجاز العبارات لتوصيل المعلومة والفائدة
- طريقته الفريدة والمتميزة في شرح التجارب العملية وكتابة أسطر الأوامر
  - 🎈 مواضيعه المتنوعة والشاملة




نحن في القرية الهندسية نبحث دائما عن التميز, هذا الكتاب يحتوي على خاصية OR Code حيث أنه يمكنك من مشاهدة مقاطع الفيديو لكيفية تطبيق التجارب والمشاريع المذكورة في الكتاب على هاتفك المحمول. لتفعيلها اتبع الخطوات التالية:

قِم بتنزيل تطبيق عتاد من متجر جوجل للتطبيقات أو أي تطبيق آخر يمتلك خاصية قراءة OR code

> افتح البرنامج وقم بتشغيل خاصية قراءة QR code صوب الكاميرا إلى الرمز المربعى فى الصفحة

أخيراً سيفتح المتصفح في هاتفك على صفحة ويب بها جميع مقاطع الفيديو التابعة للكتاب (يجب أن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت لتفعيل هذه الخاصية).


جربها! شاهد واستمتع،،،



انتباااه إلى جميع المبرمجين ليس من رأى كمن سمع ! قد تشعر في بداية قراءتك لهذا الكتاب ببعض الدوار .. لا بأس .. ستزول هذه الآثار ما أن تبدأ بكتابة شفرتك البرمجية الأولى على جهاز الحاسوب

رحلة موفقة







## الحاسوب ومكوناته:

الحاسوب	្ ០	18
مكونات الحاسوب	$\circ$	18-19
أنظمة التشغيل	$\circ$	20

## مقدمة عن الرازبيري باي:

24
25
24
26
27
30
31
34

## تشغيل الرازبيري باي:

خطوات تشغيل الرازبيري باي		3	44
نظام التشغيل في الرازبيري باي	:::		49





## بروتوكولات الإتصال:

UART بروتوكول 🕥 🧑	150
🔾 بروتوکول ۱2C	160
SPI بروتوکول	167

## الأدوات والملحقات:

کامیرا ویب USB webcam	<b>8</b>	176	
كاميرا عالية الدقة المخصصة للرازبيري باي	0	180	
PI Camera Module			
شاشة اللمس المخصصة للرازبيري باي	0	 183	
RPI-LCD			
السماعة والميكروفون	0	192	
Speaker & Microphone			
مودم لاسلكي USB 3G Modem	0	202	





## الشبكات:

212	توصيل الرازبيري باي بشبكة الإنترنت 🕜 🧿
219	كيف يتم التواصل بين أكثر من رازبيري باي
224	كيف تتحكم بمنافذ GPIO من خلال الشبكة
226	نبط خادم DHCP
230	البريد الإلكتروني عبر سطر الأوامر

## الحاسوب ومكوناته 🕕




## العناوين:

- 🌎 🕒 الحاسوب
- 🌣 مكونات الحاسوب
- وحدة المعالجة المركزية
- ் أجهزة الإدخال والإخراج
  - ் أنظمة التشغيل

#### الحاسوب

هو جهاز الكتروني قادر على استقبال البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة تخزن في وسائط مختلفة، وفي الغالب يكون قادراً على تبادل هذه النتائج والمعلومات مع أجهزة أخرى متوافقة. تعمل الحواسيب ببرامج خاصة تسمى أنظمة التشغيل ، وتوفر بيئة مناسبة للمبرمجين ليطوروا عليها التطبيقات.



مكونات الحاسوب:

**Input Devices** 

وحدة المعالحة الذاكرة المركزية Memory CPU

#### وحدة المعالجة المركزية أجهزة الإدخال

وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit) ويتم اختصار هذا المفهوم بكلمة (CPU) ، وهي بمثابة عقل الكمبيوتر المسؤول عن تنفيذ و معالجة البيانات.

#### الذاكرة

عبارة عن وحدة لتخزين البيانات في الحاسوب بشكل دائم أو مؤقت. ومن الأمثلة على الذاكرة المؤقتة للبيانات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، أما القرص الصلب (Hard Disk) يحتفظ بالبيانات بشكل دائم.

18

#### أجهزة الإدخال والإخراج:

هو مصطلح عام يطلق على الأجهزة التي تستخدم لإدخال وإخراج البيانات للحاسوب. ومثال على ذلك لوحة المفاتيح وهي أكثر أجهزة الإدخال استخداما، حيث تستقبل الأوامر من المستخدم وتدخلها إلى الحاسوب. أما بالنسبة لأجهزة الإخراج فإن الشاشات تعتبر من أكثر أجهزة الإخراج استخداما، حيث تأخذ المعلومات من الحاسوب وتظهرها للمستخدم مباشرة .








## أنظمة التشغيل

أنظمة التشغيل (Operating Systems) وهي مجموعة من البرامج المسؤولة عن إدارة الحاسوب، وتعتبر بمثابة الوسيط بين المستخدم (User) والعتاد (Hardware) من خلال توفير واجهة للمستخدم، تمكن المستخدم من اللستفادة من البرمجيات التطبيقية المختلفة كالطباعة أو إجراء العمليات الحسابية وغيرها من الأمور الأخرى.





# مقدمة الرازبيري باي <u>ـــــ</u>



## العناوين:

- تاريخ الرازبيري باي 💮 🍵
- 🧻 ما هو الرازبيري باي؟
- مكونات الرازبيري باي
- 🥏 توزيعات لينكس الداعمة للرازبيري باي
  - أنواع الرازبيري باي
    - أجهزة مشابهة

- 🤍 🔝 المكونات اللازمة لتشغيل الرازبيري باي
  - تثبيت نظام التشغيل
    - فك ضغط الملف
  - مسح و تهيئة بطاقة الذاكرة
- تثبيت نظام التشغيل على بطاقة الذاكرة



- 1 شريحة SoC Broadcom : تحتوي على معالج البيانات (CPU) , الذاكرة العشوائية (RAM), ومعالج الرسوميات (GPU).
- مخرج العرض HDMl<mark>'outpu</mark>t: مخرج العرض لتوصيل الرازبيري باي بشاشة عالية الجودة.
- مخرج الصوت Aud<mark>io jack :</mark> مخرج الصوت يستخدم لتوصيل السماعات.
- 4 مدخل الشبك<mark>ة Ethernet</mark> : يستخدم لتوصيل الرازبيري باي بالشبكة .
- 5 مداخل USB: تستخدم لتوصيل أجهزة (USB) مثل لوحة المفاتيح و الفأرة.

- 6 مدخل الطاقة Micr<mark>o USB :</mark> منفذ لتزويد الرازبيري باي بالطاقة.
- 7 مدخل بطاقة <mark>الذاكرة SD Card :</mark> لتركيب بطاقة الذاكرة والتي تحمل نظام التشغيل وبيانات المستخدم.
- (3) منافذ التحكم الإلكتروني GPIO pin منافذ متعددة للتحكم والتخاطب مع الأحهزة الالكترونية.
- (ح) مدخل الكاميرا CSI Camera .
   مكان توصيل الكاميرات عالية الدقة الخاصة بالرازبيرى باى.
- DSI Display : يستخدم في توصيل الشاشات اللمسية الخاصة بالرازبيرى باى.

#### الرازبيري باي

رازبيري باي (Raspberry Pi) هو جهاز حاسوب متكامل بحجم بطاقة الائتمان تحتوي على المكونات الأساسية للحاسوب وهي معالج البيانات فئة ARM، الذاكرة و وحدات الإدخال والإخراج ويتم تشغيل هذا الحاسوب بأنظمة التشغيل مثل نظام لينكس المفتوح المصدر.


يمكنك استخ<mark>دام راز</mark>بيري باي كأي حاسوب لتصفح الإنترنت وإرسال البريد الإلكتروني وكذلك يمكنك عمل مشاريع تحكم إلكترونية أو استخدامه كبديل عن المتحكمات (Microcontrollers).

## أنظمة لينكس الداعمة للرازبيري باي 🌘 📠


- 1 نظام Raspbian: هو عبارة عن نظام مفتوح المصدر وتستخدم على نظام دبيان Debian حيث تم تحسينه ليتوافق مع الرازبيري باي. ويحتوي على حزمة كبيرة من البرامج، ويعتبر هذا النظام الشائع للرازبيري باي.
- نظام Pidora : هو عبارة عن نظام مفتوح المصدر و تستخدم على نظام فيدورا
   خیات تم تحسینه لیتوافق مع الرازبیری بای.
- 3 نظام Osmc: هو عبارة عن مركز للوسائط مفتوح المصدر، يستطيع المستخدم من خلاله تشغيل تشغيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع هذا النظام. كما يستطيع المستخدم تشغيل المرئيات والأصوات سواء كانت من شبكة الإنترنت أم من الذاكرة المحلية للجهاز.


#### أنواع الرازبيري باي pi B pi A+ pi A Broadcom Broadcom **Broadcom** chip BCM2835 BCM2835 BCM2835 ARM1176JZ 700MHz ARM1176JZ 700MHz ARM1176JZ 700MHz Processor MB 256 MB 256 MB 256 **RAM** None Yes None **Ethernet** 2 1 1 **USB** Micro SD SD Card SD Card Storage 26 **GPIO** pins 40 26


- 4 نظام Openelec: هو عبارة عن <mark>توزيعة م</mark>صغرة من نظام لينكس، مفتوح المصدر. يقوم بتحويل حاسوبك إلى مركز للوسائط ، ويتميز بسهولة التنصيب والسرعة العالية.
- 5 نظام Snappy Ubuntu Core: هو عبارة عن نظام مفتوح المصدر قائم على نظام أوبونتو Ubuntu ، حيث تم تحسينه ليتوافق مع الرازبيري باي. يتميز بالسرعة والواقعية والموثوقية في البرامج والنظام بشكل عام.



pi Zero	pi 2 B	pi B+
,		
Broadcom	Broadcom	Broadcom
BCM2835	BCM2836	BCM2835
ARM11 -1GHz	ADM C A 7 000MU	ARM1176JZ 700MHz
ARWITT-TGTIZ	ARM Cortex-A7, 900MHz	ARIVITI70JZ 700IVITIZ
512MB	GB 1	MB 256
None	Yes	Yes
1	4	2
Micro SD	Micro SD	SD Card
Wile 6 3 D	IVIICIO 3D	JD Caru
40	40	26
	(	·····








## أجهزة مشابهة

مقارنة الرازبيري باي مع الأردوينو:



#### المكونات اللازمة لتشغيل الرازبيري باي

لتشغيل الرازبيري باي الخاصة بك، سوف تحتاج إلى بعض الملحقات الإضافية، مثل شاشة العرض لتسمح لك برؤية محتويات الرازبيري باي والتعامل معها ،ولكن لا يمكن الوصول لهذه المحتويات بدون لوحة المفاتيح والفأرة. وهناك عدد من الملحقات الإضافية الأخرى، لابد من توافر بعضها لتشغيل الرازبيري باي مع إمكانية الاستغناء عن البعض كونها ملحقات مساعدة وليست أساسية. ومن هذه الملحقات الضرورية:



بطاقة الذاكرة (SD Card) هي بطاقة التخزين التي تحتوي على نظام التشغيل الخاص بالرازبيري باي وتأتي بمجموعة من الأحجام ، من بينها نوع المقاس الكامل (MicroSD), ويمكن أن أو نوع المايكرو (MicroSD), ويمكن أن تستخدم بطاقة التحويل (Adaptor)

و تأتي بطاقة الذاكرة بسرعات مختلفة مقسمة إلى فئات (Classes) ، فالرقم 2 يمثل أقل سرعة والرقم 10 يمثل أعلى سرعة .



#### ملاحظة:

- الرازبيري باي A وB تستخدم بطاقة الذاكرة ذو المقاس الكامل ، بينما A+ Pi و +B
   و Pi Zero و Pi 2B و Pi
  - يفضل استخدام بطاقة ذاكرة ذات فئة أعلى من 4.

#### 2 - لوحة المفاتيم والفأرة:

تحتاج الرازبيري <mark>باي للو</mark>حة المفاتيح والفأرة لتتحكم بنظام التشغيل كأي حاسوب، بالرغم من أن بعض المشاريع لن تحتاج إلى لوحة المفاتيح والفأرة ، إلا أنك ستحتاجها في أول تشغيل لك للرازبيري باي.



#### 4 - الشاشة :

لا بد من تواف<mark>ر الشاش</mark>ة حتى تتمكن من تثبيت النظام لأول مرة وعرض سطح المكتب، مع ذلك فإنه يمكننا الإستغناء عن الشاشة في بعض الأحيان، وذلك من خلال وسائل أخرى كالتحكم عن بعد ( سنتطرق لها في الصفحات القادمة ). كما أن الرازبيري باي قادرة على العرض بدقة 1080 ، وذلك من خلال كابل HDMI التي تتوافر في الأجهزة الحديثة، و إذا كانت الشاشة التي تستخدمها لا تدعم ميزة HDMI فستحتاج إلى وصلة التحويل من HDMI إلى VGA .



#### 6- وصلة HDMI - VGA :

الشاشات الت<mark>ي لا تج</mark>توي على منفذ HDMl غالباً هي الشاشات القديمة، عندها نحتاج إلى وصلة محول من HDMl إلى VGA .



#### 3 - مصدر للطاقة:

يتم تزويد الرازبيري باي بالطاقة اللازمة للتشغيل من أي شاحن للهواتف النقالة ذات مخرج MicroUSB ، ويجب أن يكون الشاحن قادراً على توفير فرق جهد كهربائي بقيمة 5 فولت وشدة تيار 1000 مللي أمبير أو أكثر؛ وذلك حتى تعمل بالشكل الصحيح وبدون أي مشاكل، خاصة عند توصيل منافذ USB لأنها تقوم بسحب كمية من الطاقة ، كما يمكنك إستخدام بنك الطاقة (bank)

#### 5 - كابل HDMI:

يمكنك توصي<mark>ل كابل HDM</mark>I من الرازبيري باي إلى الشاشة مباشرة ، حيث أن الشاشات الحديثة تتوافر بها منافذ لـ HDMI .

#### 7 - كابل الشبكة (إختياري) :

يستخدم كاب<mark>ل الشب</mark>كة لربط الرازبيري باي بالشبكة المحلية وشبكة الإنترنت.

#### 8 - وصلة شبكة wifi (إختياري) :

تستخدم للات<mark>صال بش</mark>بكة الإنترنت لاسلكيا، مع ملاحظة أنه يجب التحقق من توافقها مع نظام لينكس.









#### ●◄ تثبيت نظام التشغيل

يمكن للرازبيري باي أن تؤدي العديد من المهام مثل أي حاسوب محمول أو مكتبي رغم أنها بحجم الكف، لكنها لا تملك قوة معالج كبيرة لتسمح لها بتشغيل الأنظمة الثقيلة أو الكبيرة. هناك أنظمة تشغيل مخصصة يمكن توافقها مع الرازبيري باي مثل الرازبيان (Raspbian) والذي يعتبر أحد توزيعات لينكس . سنتعرف على نظام لينكس في الصفحات القادمة.

#### ◄ الخطوات اللازمة لتثبيت نظام التشغيل على الرازبيري باي:




#### تحميل نظام التشغيل

الخطوة الأول<mark>ى لتشغ</mark>يل الرازبيري باي هي تحميل أحد أنظمة التشغيل المبنية على لينكس . ويمكن تحميل نظام التشغيل من الموقع الرسمي للرازبيري باي



#### https://www.raspberrypi.org/downloads

حيث ستجد العديد من أنظمة التشغيل التي يمكنك تحميلها بخيارين إما عن طريق التحميل على صورة ملف مضغوط أو تحميلها كتورنت، وفي هذا الكتاب سنستخدم نظام الرازبيان (Raspbian).



#### تثبيت نظام التشغيل

#### 2 فك ضغط الملف

بعد الانتهاء من تحميل النظام عليك أن تفك ضغط الملف بأحد برامج فك الضغط لتجد ملف نظام التشغيل باسم

raspbian-wheezy.img

والذي سيتم تثبيته على بطاقة الذاكرة.

#### ● في نظام التشغيل ويندوز (Windows)

لفك ضغط ال<mark>ملف ،</mark> قم بتحميل برنامج (Winrar)، بعدها قم بالنقر على الزر الأيمن من الفأرة على الملف المضغوط الذى تم تحميله واختر استخراج هنا .(extract here)

#### ● ص نظام التشغيل لينكس (Linux)

لفك ضغط الملف، قم بتحميل برنامج (file-roller)، بعدها قم بالنقر على الزر الأيمن من الفأرة على الملف المضغوط الذى تم تحميله واختر استخراج هنا .(extract here)

#### ● في نظام التشغيل ماك (Mac)

لفك ضغط الملف ، قم بتحميل برنامج (Winzip)، بعدها قم بالنقر على الزر الأيمن من الفأرة على الملف المضغوط الذي تم تحميله واختر (Unzip).











#### تثبيت نظام التشغيل


## (SD Card) مسح و تهيئة بطاقة الذاكرة

قم بتوصيل بطاقة الذاكرة بالحاسوب إما عن طريق المدخل الموجود بالحاسوب مباشرة ويوجد هذا المدخل في أغلب الأجهزة الحديثة ،وفي حال عدم توافره نقوم بتوصيلها عن طريق قارئ البطاقات ، انتظر حتى يتم تحميل بطاقة الذاكرة .



#### ● في نظام التشغيل ويندوز (Windows)


ستظهر أيقونة في My Computer تحمل أحد الحروف الأبجدية .بعد توصيل بطاقة الذاكرة سنقوم بعمل مسح وتهئية (format) للبطاقة ، وذلك بالضغط بالزر الأيمن على الأيقونة الموجودة ثم تختار Format ، وتأكد أن تختار FAT32 من ملف النظام file system ،ثم اضغط Start .



#### ● 🗲 في نظام التشغيل لينكس (Linux)

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل لينكس بديلا عن ويندوز لمسح وتهيئة بطاقة الذاكرة ، يمكنك تنصيب برنامج GParted.

بعد تنصيب البرنامج ،قم بفتحه ثم قم باختيار الذاكرة التي تريد تهيئتها، وتأكد أن تختار Format to) بعدها قم بعمل التهيئة .





#### ● 🗨 في نظام التشغيل ماك (Mac)

لنظام التشغيل ماك، قم بتحميل برنامج SD Formatter من خلال الرابط أدناه:

 $https://www.sdcard.org/downloads/formatter\_4/eula\_mac$ 

- 🌲 قم بتثبيت البرنامج ،بعد ذلك افتح البرنامج ،وستظهر لك واجهة البرنامج.
  - 🀞 أولا اختر مكان بطاقة SD فى الخيار الأول (Select Card).
- ثم اختر (Overwrite Format) في خانة نوع التهيئة (Overwrite Format) (Option).
  - 🌑 اكتب اسما للبطاقة.
  - اضغط على زر التهيئة (Format).



#### تثبيت نظام التشغيل

## 👍 تثبيت نظام التشغيل على بطاقة الذاكرة

#### ● > فى نظام التشغيل ويندوز (windows):


بعد الانتهاء من تهيئة بطاقة الذاكرة سنقوم بنقل نظام التشغيل عليها وذلك من خلال برنامج:

(Win32 Disk Image Writer)

والذي يمكن تحميله من الرابط التالم:


http://sourceforge.net/projects/win32diskimager

بعد تحميل البرنامج وتنصيبه في الداسوب نقوم بفتح البرنامج ، ثم نختار ملف نظام التشغيل الذي يحمل امتداد (img.) من خلال الضغط على الملف الأزرق الظاهر في الصورة، بعدها نقوم باختيار الذاكرة التي سوف يتم نقل الملف إليها، وأخيرا نقوم بالنقر على كلمة (Write).



#### ● 🗲 في نظام التشغيل لينكس (Linux) :

من الممكن نقل نظام التشغيل عن طريق برنامج (Startup Disk Creator). بعد تحميل البرنامج وتنصيبه في الحاسوب نقوم بفتح البرنامج، ثم نختار الملف الذي نريد نقله في الذاكرة من خلال الضغط على كلمة (Other) كما هو ظاهر في الصورة، أما بالنسبة لاختيار الذاكرة فإنه يتعرف على الذاكرة المدخلة في الحاسوب تلقائيا، وأخيرا نقوم بالنقر على كلمة (Make Startup





#### (Mac) فى نظام التشغيل ماك (Mac):

قم بتحميل ب<mark>رنامج ال</mark>تثبيت Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X من الرابط أدناه:

https://github.com/RayViljoen/Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X/archive/master.zip

قم باستخراج <mark>الملفات</mark> من الملف المحمل (المضغوط) وسيظهر المجلد

Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-master

انقل ملف نظ<mark>ام التش</mark>غيل الذي يحمل امتداد (img.) - والذي تم تحميله سابقا-الى المحلد:

Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-master



افتح برنامج س<mark>طر الأو</mark>امر (Terminal) ،واكتب الأمر التالى:

cd Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-master

Terminal — bash — 132×35


Simons-Mac:- si\$ cd /Users/si/Desktop/Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-master
Simons-Mac:Raspberry-PI-SD-Installer-OS-X-master si\$

قم بإدخال بط<mark>اقة الذا</mark>كرة SD في الكمبيوتر. اكتب الأمر الت<mark>الى في</mark> سطر الأوامر (Terminal):

sudo ./install Occidentalis\_v02.img

#### ملاحظة:


استبدل (Occidentalis\_vo2.img) باسم ملف نظام التشغيل.



اكتب رقم منفذ بطاقة الذاكرة SD كما هو موضح بالصورة أدناه:

سوف يقوم النظام بنسخ ملفات نظام التشغيل إلى بطاقة الذاكرة SD.





# تشغيل الرازبيري باي <mark>۳</mark>



#### العناوين:

نظام التشغيل في الرازبيري باي نظام الرازبيان (Raspbian) نظام التشغيل جنو/لينكس (GNU/Linux) قصة ظهور جنو/لينكس (GNU/Linux) مميزات نظام التشغيل جنو/لينكس مكونات نظام تشغيل جنو/لينكس التطبيقات المرفقة بنظام رازبيان برنامج سطر الأوامر (Terminal)

الوصول لسطر الأوامر

تحديث المستودعات

الأمر sudo

المستودعات

تنزيل البرامج

إزالة البرامج

خطوات تشغيل الرازبيري باي



#### تشغيل الرازبيري باي

بعد الانتهاء من ن<mark>قل نظا</mark>م التشغيل على بطاقة الذاكرة، نقوم بتجميع وتركيب كافة الملحقات اللازمة لتشغيل الرازبيرى باى.


## تجميع وتركيب الملحقات

الخطوات اللازمة <mark>للبدء ف</mark>ى تشغيل الرازبيرى باى:

- 🖊 تركيب بطاقة الذاكرة في المكان المخصص لها في لوحة الرازبيري باي .
  - . MicroUSB توصيل مصدر الطاقة بمنفذ
    - 🖊 توصيل لوحة المفاتيح والفأرة
- 🖊 🗨 توصيل كابل HDMI في لوحة الرازبيري باي، ثم توصيل جانبه الآخر بالشاشة .
  - ◄ توصيل مصدر الطاقة بالكهرباء .
- عند الانتهاء من الخطوات السابقة، ستلاحظ أن النظام بدأ بالتثبيت وأن التثبيت سيستغرق بعض الوقت.
- وعندما ينتهي من تثبيت النظام لأول مرة، ستظهر لك نافذة ضبط الإعدادات ﴿ كَمَا فَيَ الصَورةِ.

1 Expand Filesystem	Ensures that all of the SD card s
2 Change User Password	Change password for the default u
3 Boot Options	Choose whether to boot into a des
4 Wait for Network at Bo	oot Choose whether to wait for networ
5 Internationalisation C	ptions Set up language and regional sett
6 Enable Camera	Enable this Pi to work with the R
7 Add to Rastrack	Add this Pi to the online Raspber
8 Overclock	Configure overclocking for your P
9 Advanced Options	Configure advanced settings
0 About raspi-config	Information about this configurat

► اختر الخيار : Boo<mark>t Options <</mark>



Desktop Autologin : ثم اختر الخيار 


✓

```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)


B1 Console Text console, requiring user to login
B2 Console Autologin Text console, automatically logged in as 'pi' user
B3 Desktop Desktop GUI, requiring user to login
B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in as 'pi' user

<a href="#">
<a h
```

ثم نقوم بالضغط على كلمة (Finish) بعدها سيتم إعادة
 تشغيل الرازبيري باي والإنتقال إلى سطح المكتب أو
 الواجهة الأساسية لنظام الرازبيان.



♦ في حالة عدم ظهور سطح المكتب وانتقال النظام إلى سطر الأوامر (الشاشة السوداء) ،اكتب الأمر التالي على سطر
 ■ الأوامر:



startx

- توضيح للخيارت الموجودة في الصورة : (يتم استخدامها عند الحاجة إليها فقط)
- 1 **Expand Filesystem** مخا الخيار يسم<mark>خ باستخ</mark>دام مساحة بطاقة الذاكرة بالكامل حيث تكون متاحة لنظام التشغيل .
- Change User Password يمكنك تغير كلم<mark>ة المرو</mark>ر للمستخدم الافتراضي (pi)، حيث أن كلمة المرور الافتراضية هي(raspberry).

#### **Boot Option / Scratch**

هذا الخيار يسم<mark>ح لك بت</mark>غيير ما سيحدث عند تشغيل الرازبيري باي لعدة خيارات من ضمنها تشغيل سطر الأوامر أو تشغيل برنامج سكراتش مع ملاحظة أن الوضع الافتراضي عند تشغيل الرازبيري باي هو الذهاب لسطح المكتب .

## Internationalisation Options 5

بهذا الخيار يمكنك تغيير اللغة و التوقيت المحلى وتغيير لوحة المفاتيح

#### Enable Camera 6

هذا الخيار مخصص في حالة استخدامك للكاميرا الخاصة بالرازبيري باي، وفي حالة تفعيلك لهذا الخيار فإنه سيخصص 128MB من الذاكرة العشوائية لمعالج الرسومات .

#### Add to Rastrack 7


كنوع من التسلية هذا الخيار سيضيفك إلى خريطة تحتوي على جميع مستخدمي الرازبيري باي بالعالم ، وللقيام بذلك يتطلب اتصالك بالانترنت . كذلك يمكنك إضافة نفسك من خلال الموقع http://rastrack.co.uk

#### : Overclock 8

خيار التحكم في سرعة المعالج ، ومن خلال هذا الخيار يمكنك رفع سرعة المعالج الخاص بالرازبيري باي .ولكن يجب ملاحظة أنه عند زيادة سرعة المعالج قد يؤدي إلى تلف الرازبيري باي .

#### : Advanced Options

إعدادات متقدمة <mark>تحتوى</mark> على عدد من الخيارات كما في الصورة



#### : Overscan

في الشاشات العريضة أو شاشات HD في الغالب ستجد أن بعض أجزاء النصوص والأشياء المعروضة قد تذهب إلى جوانب الشاشة ولا تظهر بصورة صحيحة ، هذا الخيار يحل هذه المشكلة إن وجدت .

#### : Hostname

يسمح لك هذا ا<mark>لخيار بكت</mark>ابة اسم لجهاز الرازبيري باي .

#### :Memory Split

يسمح لك بتغيير مساحة الذاكرة المتاحة لمعالج الرسومات.

#### : SSH

هذا الخيار يقوم بتشغيل خاصية Secure Shell Server ، التي تسمح لك بالوصول والتحكم بجهازك عن بعد والتي سوف نتطرق بالحديث عنها في الصفحات القادمة .

#### : SPI

) هذا الخيار يسمح <mark>لك بت</mark>شغيل أو تعطيل التحميل التلقائي لـ SPI. Audio :

التحكم بمخرج ال<mark>صوت س</mark>واء كان من سماعة 3.5mm jack أو من HDMI **. U**pdate

لتحديث صفحة إع<mark>دادات ا</mark>لرازبيري باي Raspi-config لآخر إصدار .

#### :About raspi-config

معلومات عن صفحة إعدادات الرازبيري باي raspi-config .

#### نظام التشغيل في الرازبيري باي

نظام الرازبيان (Raspbian)

هو أحد الأنظمة المدعومة للرازبيري باي، ولقد ذكرنا سابقا ما يميز هذا النظام عن غيره، وأنه النظام الشائع للاستخدام في لوحة الرازبيري باي. النظام جزء مصغر من اللينكس.

#### نظام التشغيل جنو/لينكس (GNU/Linux)

تُعمل لوحة الرازبيري باي بنظام التشغيل جنو/لينكس (GNU/Linux) أو يطلق عليه لينكس (Linux) فقط، وهو نظام تشغيل مجانب ومفتوح المصدر ، مما يعنب أنه يمكنك استخدامه وتوزيعه وتعديله ونشره بعد التعديل ، حيث أن لك الحرية في التصرف به كما تشاء .

#### قصة ظهور جنو/لينكس (GNU/Linux)

تعود فكرة البرم<mark>جيات ال</mark>حرة لعام 1980 م، عندما لم يتمكن ريتشارد ستالمن (Richard Stallman) وزملاءه من الوصول إلى الشفرة المصدرية لتعريف الطابعة الجديدة في العمل. وفي عام 1983 م أسس ريتشارد ستالمن أول مؤسسة معنية بالبرمجيات الحرة ، أطلق عليها مشروع جنو GNU .

وظهر بعد ذلك لينوس تورفالدر (Linus Torvalds) والذي كان يدرس بجامعة هلسينكي في فنلندا ليقدم نواة مفتوحة المصدر ، بعدها دمجت البرمجيات الحرة لريتشارد ستالمن جنو (GNU) مع نواة لينوس ليظهر لنا نظام التشغيل جنو/لينكس (GNU/Linux).



لينوس



ريتشارد ستالمن



#### مميزات نظام التشغيل جنو/لينكس

- مجانى ومفتوح المصدر.
- نظام آمن وموثوق به ؛ حيث أنه لا داعى للقلق من الفيروسات .
- تحديثات سريعة لكل الثغرات ، بفضل جهود المطورين من جميع أنداء العالم .
  - وجود إصدارات تناسب كل الأجهزة .

#### مكونات نظام تشغيل جنو/لينكس 🖜

تتكون كل توزيعات نظام تشغيل جنو/لينكس من أربع مكونات أساسية وهى:

#### • النواة (Kernel):

الجزء الرئيسي <mark>في ن</mark>ظام التشغيل ، فهي تعتبر الوسيط بين العتاد (Hardware) الموجود على الكمبيوتر و بين نظام لينكس ككل .

#### ● الصدفة (shell):


برنامج لمخاطبة النواة باستخدام سطر الأوامر ، أي أنها تأخذ الأوامر من المستخدم ليتم تنفيذها في النواة ، وتعتبر الصدفة كحماية للنواة من أي أوامر قد تضر النظام .

#### الواجهة الرسومية (GUI) :

عبارة عن واجهة بديلة لسطر الأوامر ، توفر صور وأيقونات تسهل للمستخدم التعامل معها، ما يميز أنظمة تشغيل جنو/لينكس هو تنوع الواجهات المستخدمة للنظام بما يتناسب مع جهازك . واجهة نظام رازبيان المستخدم في هذا الكتاب هي LXDE التي تتميز بالخفة والسرعة .

#### : (applications) التطبيقات


البرامج الموجود<mark>ة بنظا</mark>م التشغيل ، مثل الألعاب وبرامج تحرير النصوص وغيرها .



## التطبيقات المرفقة بنظام رازبيان


- قائمة الأدوات البرمجية (Programming):
  - python 2 & python 3 •
  - ➤ لغة برمجية سهلة ، سنستخدم الإصدار الثاني منها في الصفحات القادمة .
    - Sonic Pi
  - أداة لتحويل البرمجة إلى نغمة موسيقية .
    - Mathematica •
  - لغة برمجية تستخدم للحوسبة ،
     متوفرة مجانا للرازبيري باي.

- Scratch \_
- بيئة برمجية خاصة للأطفال لعمل
   الرسومات و الألعاب ، تعمل
   بخاصية السحب والإفلات.
  - Wolfram •
- ➤ لغة برمجة متعددة النماذج تستخدم للحوسبة ، متوفرة مجانا للرازبيري باي.



#### قائمة الإنترنت (Internet):


- Pi Store •
- ◄ متجر خاص للرازبيري باي ، يمكنك من خلاله تحميل التطبيقات
   والألعاب.
  - Raspberry pi Resources
  - 🚄 مرجع إلكتروني يحتوي على دروس للرزابيري باي.
    - Web Browser
      - 🚄 متصفح للإنترنت .



#### قائمة الألعاب (Games):

- Minecraft Pi
- إنسخة مجانية من لعبة ماين كرافت ، وهذه هي اللعبة الوحيدة التي لديها واجهة برمجية ، مما

   يعنى أنه يمكنك التحكم بها بلغة البايثون وأن تتفاعل مع العالم الحقيقى من خلال GPIO .
  - Python Games •
- ◄ بعض الألعاب المفتوحة المصدر المبرمجة بلغة البايثون ، يمكنك اللعب بها أو حتى تعديلها .




#### قائمة الملحقات (Accessories):





- مدير الملفات والذي تستطيع من خلاله تصفح الملفات المختلفة.
  - Image Viewer
    - 🚄 متصفح الصور.
    - PDF Viewer •
  - pdf برنامج لقراءة ملفات

#### Task Manager •

- مدير البرامج ، يستعمل لتصفح البرامج التي تكون قيد التشغيل داخل النظام ويمكنك إيقافها أو إعادة تشغيلها.
  - Terminal •
- ➤ برنامج سطر الأوامر أو الطرفية والذي يستعمل للدخول على صدفة لينكس (Shell).
  - Text Editor
    - ◄ محرر النصوص .








## قائمة المساعدة (Help) :

- Debian Reference •
- 🔾 مرجع إلكترونى يشرح نظام لينكس دبيان (Debian) .
  - Raspberry Pi Help •
  - 🔪 المساعدة من الموقع الرسمي للرازبيري باي.








#### قائمة التفضيلات (Preferences):

- Audio Jack Control
  - ◄ للتحكم بالصوت.
- Keyboard & Mouse Settings
  - ◄ للتحكم في أداة الفأرة و لوحة المفاتيح.
    - Monitor Settings •
- إعدادات شاشة العرض والتحكم في جودة وأبعاد الواجهة الرسومية .
  - WiFi Configuration
  - 🚄 لضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية .

## برنامج سطر الأوامر (Terminal)

## سطر الأوامر (Command Line)

هو برنامج حاسوبي يقرأ الأوامر التي يدخلها المستخدم ويفسرها في سياق نظام التشغيل أو لغة برمجية معينة. ويحمل العديد من المميزات منها سرعة تنفيذ الأوامر، والتحكم في أدق تفاصيل النظام ، وتشغيل البرامج المختلفة ، وتثبيت البرامج أو مسحها و تصفح الملفات وإدارتها .



#### ملاحظة:

في هذا الكتاب ,العبارات التي تكتّب داخل المربعات هي الأوامر التي يجب أن تكتّب في سطر الأوامر.

#### الوصول لسطر الأوامر

يمكن الوصول ل<mark>سطر ال</mark>أوامر من خلال القائمة الرئيسية ثم الدخول لقائمة (Accessories) ، حيث يُعرف في هذه القائمة باسم (Terminal) سوف نستخدم سطر الأوامر كثيرا.

#### الأمر sudo

حساب المستخد<mark>م الافت</mark>راضي في رازبيان هو pi، وهو حساب له صلاحيات تحكم محدودة في مكونات النظام ، لدواعي أمنية مثل عدم انتشار الفيروسات. وقد يضطر المستخدم لتعديل بعض محتويات النظام ، لذا وجدت الأداة أو الأمر sudo وهي التي تسمح للمستخدم العادي أن يكون لديه صلاحيات المستخدم الخارق super user .

#### المستودعات



المستودعات عبا<mark>رة عن س</mark>يرفرات عملاقة تحتوي على قاعدة عملاقة من البرامج المختلفة المتوفرة لأنظمة التشغيل لينكس ،والتي يمكن للمستخدم من خلالها تحميل البرامج وتحديثها .


ولكي يتمكن المستخدم من الإتصال بالمستودع وتحميل وتحديث أي برنامج يجب عليه استخدام الأداة (apt-get) ،ويحتاج هذا الأمر إلى الإتصال بالإنترنت.

#### تحديث المستودعات

 $\blacktriangleleft$ 

أول ما يجب أن تفعله عند تنصيبك لنظام رازبيان هو تحديث البرامج الموجودة في النظام. افتح سطر الأوامر Terminal واكتب الأمر التالي (يحتاج هذا الأمر إلى الإتصال بالإنترنت) :

sudo apt-get update



- وهذا يعني أن ا<mark>لأداة (apt-ge</mark>t) تتصل بالمستودعات لعمل تحديث للنظام والبيانات والحزم بنفس الإصدار.
- تحدیث البرامج للإصدار الأحدث يتم عن طريق هذا الأمر (يحتاج هذا الأمر إلى الإتصال بالإنترنت):

sudo apt-get upgrade

#### ملاحظة:

يجب أن تكون الرازبيري باي متصلة بشبكة الإنترنت لتنزيل البرامج وتحديث المستودعات.

## تنزيل البرامج

- لتنزيل أي برنامج عن طريق سطر الأوامر ، الأمر التالي:
- sudo apt-get install (program name)

مثال على ذلك:

sudo apt-get install gparted

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install gparted
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libatkmm-1.6-1 libcairomm-1.0-1 libglibmm-2.4-1c2a
  libgtkmm-2.4-1c2a libpangomm-1.4-1
Suggested packages:
  xfsprogs reiserfsprogs reiser4progs ifsutils ntfsprogs
  yelp kpartx dmraid gpart
The following NEW packages will be installed:
  gparted libatkmm-1.6-1 libcairomm-1.0-1 libglibmm-2.4-1c2a
  libgtkmm-2.4-1c2a libpangomm-1.4-1
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 94 not upgraded
Need to get 3,365 kB of archives.
After this operation, 11.3 MB of additional disk space will be
```

بعد الانتهاء من كتابة الأمر قم بالنقر على زر (Enter)، ثم ستظهر رسالة تأكيد بتحميل البرنامج، قم بالنقر على (y) للموافقة أو (n) للممانعة.



## إزالة البرامج

لحذف أي برنامج <mark>عن طري</mark>ق سطر الأوامر، نقوم بذلك عن طريق الأمر التالي:

sudo apt-get remove gparted

بعد الانتهاء من كتابة ال</mark>ئمر قم بالنقر على زر (Enter)، ثم ستظهر رسالة تأكيد بحذف البرنامج، قم بالنقر على (y) للموافقة أو (n) للممانعة.

## سلسلة أوامر لينكس




أوامر لينكس <u>هي</u> الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر (Terminal) .

#### الأمر (ls)

يقوم هذا الأمر بعرض محتويات المجلد الحالي. ويُستَخدم أيضا لعرض محتويات مجلد معين من خلال كتابة اسم المجلد بعد الأمر (s) كما في الأمرالتالي:

ls /dev

```
💤 pi@raspberrypi: ~
  raspberrypi -
                     ls /dev
autofs
                      ptmx
                                tty20
                                       tty58
                                tty21
                                       tty59
trfs-control
                      ram0
                                tty22
                                       tty6
                                tty23
                                       tty60
achefiles
                                tty25
                                        tty62
                      ram12
 onsole
                                tty26
                                        tty63
```



## التحكم بالرازبيري باي <mark>۱</mark> عن بعد



## العناوين:

التحكم بالرازبيري باي من جهاز آخر التحكم بسطر الأوامر عن بعد باستخدام SSH عرض سطح المكتب والتحكم عبر VNC Protocol

## التحكم بالرازبيري باي من جهاز آخر

◄ التحكم بسطر الأوامر عن بعد باستخدام SSH :

((SSH)) هذه الكلمة اختصار لمفهوم Secure Shell ومعناها الصدفة الآمنة ، وهو عبارة عن خدمة تمكنك من التحكم عن بعد بين الأجهزة المتصلة بالشبكة ، ويستخدم لنقل الملفات وعمل اتصالات بين الأجهزة بصورة آمنة ومشفرة.

خطوات التحكم بسطر الأوامر عن بعد باستخدام SSH





تفعيل SSH في الرازبيري باي وذلك من خلال الآتي

فتح سطر الأوامر (Terminal) وكتابة الأمر التالى:


sudo raspi-config

- اختر (Advanced Options) من الخيارات الظاهرة في قائمة إعدادات الرازبيري باي.
- احخل على SSH ، اختر تفعيل Enable ، النقر على كلمة Finish ، بعدها اختر OK.










3

- التحكم بسطر الأوامر من خلال الحاسوب: ﴿
  - فی نظام ویندوز (windows) : ..

نحتاج إلى برنامج العميل client لتحميله في نظام ويندوز وسنستخدم برنامج PuTTY لذلك، يمكنك تحميله مجانا من الرابط التالى:

#### http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

عندما تفتح البرنامج ستجد عدة خانات كل منها يختلف عن الآخر، سنقوم بتغيير الإعدادات تماما كما هو موضح في الصورة، سنختار SSH من الخيارات الموجودة في (Connection type) بعدها نكتب عنوان الشبكة الخاص بالرازبيري باي في خانة (Host Name) وفي خانة (Port نكتب 22 .



بعدها ستظهر لك نافذة سطر الأوامر الخاصة بالرازبيري باي، وبعد ظهور هذه النافذة يمكنك التحكم بالرازبيري باي عن بعد وذلك من خلال الحاسوب الخاص بك

اضغط على j open لسدأ الاتصال ، وستظهر لك نافذه تطلب منك إدخال اسم المستخدم و رقم المرور الخاصة بالرازبيري باي، مع ملاحظة أن اسم المستخدم الإفتراضي هو (pi) وكلمة المرور الإفتراضية هي (raspberry)، وفي حالة تغيير كلمة المرور الخاصة بالرازبيري باي استعمل كلمة المرور التي وضعتها.

```
- 0 -
pi@raspberrypi: ~
login as: pi
pi@192.168.1.7's password:
Linux raspberrypi 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:31 GMT 2015 armv61
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Feb 16 14:08:49 2015
pi@raspberrypi - 🎏
```

التحكم بسطر الأوامر من خلال الحاسوب: 🌘

فى نظام لينكس (Linux) أو ماك (MAC): ﴿

إذا كنت أحد مستخدمي نظام لينكس أو ماك ، يمكنك الإتصال بالرازبيري باي والتحكم بسطر الأوامر الخاص بها عن طريق الدخول على سطر الأوامر الموجود على نظام الحاسوب الخاص بك .

 افتح سطر الأوامر (Terminal) واكتب الأمر التالى:

ssh pi@ip\_adress

مثال على ذلك:

ssh pi@192.168.1.116

pi@raspberrypi-1:
File Edit View Search Terminal Help
fyp@fyp-OptiPlex-780:-\$ ssh pi@10.42.0.61
pi@10.42.0.61's password:
Linux raspberrypi-1 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:

File Edit View Search Terminal Help
fyp@fyp-OptiPlex-780:-\$ ssh pi@10.42.0.61
pi@10.42.0.61's password:
Linux raspberrypi-1 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:31 GMT 2015 armv6l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/\*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Apr 19 17:50:45 2015 from 10.42.0.1 pi@raspberrypi-1 ~ \$ ∏

#### 🗶 عرض سطح المكتب والتحكم عبر VNC Protocol :

 VNC Protocol هو عبارة عن نظام للوصول إلى الأجهزة والتحكم بها عن بعد ، ويمكنك من مشاهدة سطح المكتب ، وكلمة (VNC) هي اختصار لمفهوم Computing خطوات عرض سطح المكتب والتحكم عبر :VNC Protocol

تنصيب برنامج tightvncserver في الرازبيري باي من خلال كتابة الأمر التالى فى سطر الأوامر:

sudo apt-get install tightvncserver


فتح البرنامج من خلال كتابة الأمر التالى فى سطر الأوامر:

vncserver :1

- عند تشغيلك للبرنامج في المرة الأولى سيطلب منك إدخال كلمة مرور ، ثم تأكيد لكلمة المرور التي أدخلتها، وعليك أن تقوم بحفظها في مكان خارجي حتى تتمكن من إدخالها عندما يتطلب ذلك في الخطوات القادمة.
- تنصیب برنامج TightVNC في نظام الحاسوب ويندوز (windows) من خلال الرابط التالي:

http://www.tightvnc.com/download.php


قم بتشغیل برنامج TightVNC وستظهر لك شاشة الدخول كما في الصورة التالية، حيث ستقوم بإدخال عنوان شبكة الرازبيري باي متبوعاً بالرقم 1: بعد النقطتين، مع ملاحظة أن طريقة إيجاد عنوان الشبكة قد تم التطرق إليها في الصفحات السابقة.



- النقر على كلمة أتصال (Connect)
- ستظهر لك نافذة جديدة لإدخال كلمة المرور الخاصة ببرنامج vnc التي أدخلتها عند تثبيت برنامج vnc في الرازبيري باي و النقر على كلمة موافق (OK).



بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ستلاحظ ظهور سطح المكتب للرازبيري باي على الحاسوب الخاص بك كما في الصورة التالية:








#### <mark>توجد بعض الإختص</mark>ارات لمجلدات معينة ،وهي:

المجلد الحالي	•
المجلد السابق (المجلد الأب)	••
مجلد المستخدم	~
(root)المجلد العام	/
<b>1</b>	

للوصول إلى مجلد المستخدم ...اكتب الأمر التالي:

cd ∼



# البايثون 💿




# العناوين:

- 🔵 🥚 لغات البرمجة
- 🧻 مقدمة عن البايثون
  - 🌣 سبب التسمية
- البرنامج المستخدم
- ் أساسيات لغة البايثون
- طرق العمل على مفسر بايثون
- 🗀 العمليات الأساسية في لغة البايثون
  - print الكتابة
  - comments التعليقات
  - العمليات الحسابية -Calculations
    - المتغيرات variables
      - نوع المتغير
      - الجملة الشرطية if
    - الجملة الشرطية if-else
      - جملة التكرار while
        - القائمة list
        - جملة التكرار for



#### لغات البرمجة:

اللغات البرمجية التي تدعمها الرازبيري باي هي كل اللغات التي يدعمها نظام لينكس ، مثل : البايثون ، باسكال، جافا، وغيرها من اللغات الأخرى. سنقوم باستعمال لغة البايثون (python) في هذا الكتاب لبرمجة منافذ التحكم GPIO، وذلك للمميزات التي تتوفر في هذه اللغة عن غيرها من اللغات الأخرى والتي سوف نقوم بسردها عند التعريف بلغة البايثون.





#### البايثون


البايثون هي لغة من لغات البرمجة ذات المستوى العالي والمتقدم. تتميز هذه اللغة بالبساطة من حيث الكتابة والقراءة ،سهلة التعلم ومفتوحة المصدر وهو ما جعلها قابلة للتطوير.

يمكن استخدام البايثون لمراحل متعددة من البرمجة وذلك من خلال برمجة البرامج البسيطة للمبتدئين ووصولا إلى إنجاز المشاريع الضخمة كأي لغة برمجية أخرى.

# لماذا اخترنا البايثون لبرمجة منافذ التحكم؟


بسبب المميزات التي تمتلكها هذه اللغة عن غيرها من اللغات. ولعل أهم ما يميزها هو سهولة تعلم هذه اللغة وأنها لغة حرة مفتوحة المصدر.





#### مميزاتها 🗸 🥊

- مفتوحة المصدر: يمكنك بحرية قراءة الشفرة المصدرية والتعديل فيها.
  - سهلة التعلم: بسبب البساطة فى كتابة وقراءة هذه اللغة.
  - عملية: تعمل على جميع أنظمة التشغيل وإصداراتها المختلفة.
- المكتبات البرمجية: تتوفر عدد كبير من المكتبات البرمجية التي تدعمها هذه اللغة.
- الدعم: مدعومة من قبل مجتمع البرمجة في شبكة الإنترنت العالمية بشكل كبير.
  - GPIO: تدعم برمجة منافذ التحكم في لوحة الرازبيري باي.



#### سبب التسمية



يرجع معنى بايثون الأصلي الس الأفعى الضخمة ولعل هذا ليس هو السبب وراء تسمية لغة البايثون بهذا الاسم، وإنما إعجاب مؤسس هذه اللغة البرمجية "فان رزوم" بفرقة مسرحية كانت تطلق على نفسها اسم مونتي بايثون، فأطلق عليها اسم بايثون نسبة لهذه الفرقة المسرحية.

# ● ◄ البرنامج المستخدم


البرنامج المستخدم هو مفسر بايثون التفاعلي Python IDLE وهنالك إصداران لهذا البرنامج هما الإصدار الثاني وله عدد من التحديثات وآخر تحديثات هذا الإصدار الآخر فهو الثالث وله كذلك عدد من التحديثات آخرها Python 2.7.9 ملاكمة عدم من التحديثات أخرها عدميث مستمر .

سنقوم باستخدا<mark>م الإص</mark>دار الثاني في هذا الكتاب؛ وذلك لأنه بعد تعلم الإصدار الثاني من هذه اللغة يمكنك الانتقال بسهولة للإصدار الثالث. زيادة على ذلك فإن المبتدئ في هذه اللغة بحاجة إلى دعم وهذا ما سيوفره المجتمع البرمجي له إذا ما بدأ بالإصدار الثانى.



# أساسيات لغة البايثون

بعد أن تطرقنا بال<mark>حديث ع</mark>ن مفسر بايثون التفاعلي وإصدارته والإصدار الذي سوف نقوم بالعمل والتعامل معه في هذا الكتاب ألا وهو الإصدار الثاني، سنقوم باستعراض بعض أساسيات اللغة قبل الدخول في برمجة منافذ التحكم.




#### ملاحظة:

في هذا الكتاب, العبارات التي تكتّب داخل المربعات مقطوعة الزاويتين هي كود بايثون البرمجي.


#### ◄ طرق العمل على مفسر بايثون

- من الممكن العم<mark>ل عل</mark>ى البرنامج نفسه أو من خلال سطر الأوامر أو حتى كتابة الكود البرمجي في ملف نصي وفتحه لاحقا في البرنامج وفيما يلى توضيح لكل الطرق التى ذكرناها :
- الطريقة الأولى: مفسر بايثون: نقوم بفتح
   مفسر بايثون من قائمة البرمجة مع ضرورة
   التأكد أنه الإصدار الثانى وليس الثالث.



بعدها ستظهر ل<mark>ك الش</mark>اشة كما هو موضح في الصورة التالية:

الطريقة الثالثة: ملف نصي بامتداد (py.): من خلال فتح محرر النصوص (Text Editor) الموجود في قائمة الملحقات وبعدها كتابة الكود وحفظه بامتداد (py.) في المسار التالي /home/pi



ولتشغيل البرنامج ما عليك إلا فتح سطر الأوامر (Terminal)
 وكتابة كلمة (python) متبوعة باسم الملف مع الامتداد.



# العمليات الأساسية في لغة البايثون:

#### الكتابة (print):

للقيام بأمر الكتا<mark>بة في</mark> لغة البايثون وعرضه على الشاشة ما عليك إلا القيام بكتابة كلمة (print) متبوعة بالنص المراد إظهاره على الشاشة ويكون بين علامات التنصيص والضغط على (Enter)

```
print "text"
مثال علم خلك:
```

print "Hello Raspberry Pi"

```
pi@raspberrypi=1c~

File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi=1 ~ $ python

Python 2.7.3 (default, Mar 18 2014, 05:13:23)

[GCC 4.6.3] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> print "Hello Raspberry Pi"

Hello Raspberry Pi

>>> ■
```

 يمكن القيام بأمر الكتابة باستخدام الطريقة السابقة ولكن بعلامة تنصيص واحدة، وتكمن الفائدة من خلال هذه الطريقة بإضافة علامتي التنصيص بداخل الكلام المراد طباعته على الشاشة.

مثال على ذلك:

```
print 'Hello "Raspberry" Pi'
```

```
pi@raspberrypi:~

File Edit Tabs Help

ii@raspberrypi ~ $ python

Python 2.7.3 (default, Mar 18 2014, 05:13:23)

[GCC 4.6.3] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

>>>

>>>

Hello "Raspberry" pi'

Hello "Raspberry" pi

>>> ■
```

#### التعليقات (comments):



تستخدم التعليقات في كافة أنواع البرمجة بشكل عام، وهي مفيدة للغاية الأنه من خلالها يتم شرح الكود البرمجي المقابل لها باللغة المتعارف عليها لدى الناس، كما أنه يتم تجاهلها من قبل المترجم (compiler). وللقيام بتعليق معين في البرنامج الخاص بك ما عليك إلا وضع علامة المربع (#) يليها التعليق الذي تريده. مثال على ذلك:


قم بإنشاء ملف comman<mark>d.py</mark> من خلال كتابة الأمر التالى فى سطر الأوامر:

nano command.py

# Show the following text on screen
print "Hello Raspberry Pi"

 قم بتشغیل ملف command.py من خلال کتابة الأمر التالی:

python command.py




ومن الممكن ال<mark>استفا</mark>دة من عملية تجاهل المترجم (code) للتعليقات بإبطال سطر معين من الشيفرة (time) لتعديل معين أو مؤقت في البرنامج بشكل عام.

```
# Show the following text
# on screen
print "Hello"
# print "Hello World"
print "Raspberry Pi"
```

#### العمليات الحسابية Calculations:

يمتاز البايثون ب<mark>قدرته على القيام بالعمليات</mark> الحسابية مثل:الجمع والطرح والضرب والقسمة بدون تعريف مسبق للمتغيرات. ويمكن القيام بذلك من خلال الأمر التالى:



```
pi@raspt.nypi#i~

File Edit Iabs Help

pi@raspberrypi-1 ~ $ python

Python 2.7.3 (default, Mar 18 2014, 05:13:23)

[GCC 4.6.3] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> 5*5

>>> ■
```

كما يمكن الربط ب<mark>نن عم</mark>لية الطباعة والعمليات الحسابية مثال على ذلك:

print "The result of addition 5+5 is ", 10

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi ~ $ python print_add.py
The result of addition 5+5 is 10
pi@raspberrypi ~ $ ■
```

#### المتغيرات (variables)

المتغير عبارة عن تحديد اسم أو عنوان للتخزين في الذاكرة وقد يحتوي على قيمة معلومة أو مجهولة وهو قابل للتعديل من قبل البرنامج نفسه بالطريقة التى تمت برمجته عليها.

مثال على ذلك:

Var=Value

x=5

ويتم تعريف المتغيرات من خلال كتابة اسم المتغير 🔪 متبوعاً بقيمته بينهما إشارة يساوى ويتم ذلك من خلال الأمر التالى:

```
Eile Edit Tabs Help
pi@raspberrypi-1 ~ 💲 python
ython 2.7.3 (default, Mar 18 2014, 05:13:23)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print x
                                                               I
```

كما يمكن القيام بالعمليات الحسابية على المتغيرات التي تم
 تحديد قيمتها في البرنامج أو إدخال قيمة معينة على المتغير.
 مثال على ذلك:

```
Raspberry = 50
pi = 50
print " Raspberry + Pi ="
, Raspberry + pi
print "Raspberry - Pi =",
Raspberry - pi
```

```
pi@raspberrypi: ~

File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi ~ $ python var.py


Raspberry + Pi = 100

Raspberry - Pi = 0

pi@raspberrypi ~ $
```

# نوع المتغير

يتم تحديد نوع ا<mark>لمتغير</mark> عن طريق القيمة المدخلة في ذلك المتغير. ولمعرفة نوع المتغير نقوم بكتابة كلمة type متبوعة بالمتغير بين قوسين.



```
pi@raspberypi-1:~

File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi-1 ~ $ python

Python 2.7.3 (default, Mar 18 2014, 05:13:23)

[GCC 4.6.3] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> x=5

>>> print x

5

>>> type(x)

<type 'int'>
>>> I
```

#### if (if statement) الجملة الشرطية

تعتبر الجمل الشرطية من أهم ركائز البرمجة؛ لأن البرنامج الذي تقوم بكتابته سيستمر بدون توقف بنفس المعطيات حيث أنها لن تتغير في حال عدم استخدامها.

وتستخدم الجمل الشرطية لاختيار الخيار المناسب بين حالتين على حسب رغبة المبرمج أو التأكد من قيمة قيمة معينة للمتغير في البرنامج أو التأكد من قيمة أدخلها المستخدم على المتغير كالتأكد من كلمة السر التي وضعها المبرمج على البرنامج.

if expression :
 statement(s)

مع الأخذ بعين ا<mark>لإعتبار</mark> وضع مسافة (tab) للعبارات (statement(s المراد تحقيقها عند تحقق الشرط.

مثال على ذلك:

```
pi=50

raspberry =50

if pi == raspberry:
    print "Hello Raspberry"
```

in condition

in condition

```
pi@raspberrypi:~

File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi ~ $ python if_cond.py

Hello Raspberry


pi@raspberry

pi@raspberrypi ~ $
```

#### if-else (if-else statement) الجملة الشرطية

مي المكملة للج<mark>ملة الش</mark>رطية (if)؛ ففي حالة أن الشرط كان صحيحاً فسيتم القيام بالأمر الذي يلي (if) أما إذا كان الشرط غير صحيح فسيتم القيام بالأمر الذي يلي (else). وحكون بناء الحملة الشرطية (else-if) كالتالي:

```
if expression :
    statement(s)
else:
    statement(s)
```



مع الأخذ بعين ال<mark>إعتبار</mark> وضع مسافة (tab) للعبارات (statement(s) المبارات تحقيقها عند تحقق الشرط ،وكذلك العبارات المرتبطة ب (else).

#### مثال على ذلك:

```
pi@raspber

File _Edit _Tabs _Help

pi@raspberrypi ~ $ python else_cond.py

Hello Raspberry

pi@raspberrypi ~ $

pi@raspberrypi ~ $

pi@raspberrypi ~ $ python else_cond.py

Hello


pi@raspberrypi ~ $
```

```
pi=60

raspberry =60

if pi == raspberry:
    print "Hello Raspberry pi"

else:
    print "Hello"
```



# جملة التكرار while loop) while

تستخدم جملة الت<mark>كرار while</mark> لإعادة وتكرار أمر معين في البرنامج وذلك على حسب شرط يتم وضعه من قبل المبرمج وفي حال عدم تحقق ذلك الشرط عندها فإن التكرار يتوقف.

ويكون بناء جملة <mark>التكرار</mark> (while) كالتالى:

```
while expression : statement(s)
```

مع الأخذ بعين ال<mark>إعتبار و</mark>ضع مسافة (tab) للعبارات (statement(s المراد تكرارها عند تحقق الشرط.

مثال على ذلك:

```
count=1
while (count<10) :
    print "The number of letters of raspberry" , count
    count= count + 1</pre>
```

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo python else_cond.py
Hello
pi@raspberrypi:~ $ [
```

#### القائمة (list)

عبارة عن قائمة ت<mark>حتوي</mark> على عدد من القيم، ويتم تحديد القيمة بعلامة التنصيص وبين كل قيمة فاصلة وتكون جميع القيم ما بين قوسين معقوفين.

يوجد في لغة ا<mark>لبرمجة</mark> Python ستة أنواع من المتتاليات المدمجة، ولكن أكثرها شيوعا هي القوائم وأهم ما يميز القائمة أن القيم ليست بالضرورة أن تكون من النوع نفسه.

```
list_Num=[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
list_Lett=[ "R", "a", "s",
"p", "b", "e","r","r","y"]
list_Mix=[1, 2 , "a", "b"]
```

ويمكن طباعة ال<mark>عناصر ا</mark>لتي بداخل القائمة وإظهارها على الشاشة عن طريق اختيار المكان المحفوظ لذلك العنصر الذي ترغب بطباعته.

#### 🖊 ويكون ترتيب العناصر داخل القائمة كالتالي:

```
list_Lett=[ "R","a", "s", "p", "b", "e", "r" ,"r" ,"y" ]
```

#### مثال على طباعة عنصر معين داخل القائمة:

```
list_Num=[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
list_Lett=[ "R", "a", "s", "p", "b", "e","r","r","y"]
list_Mix=[1, 2 , "a", "b"]
print " List_Num in position 2 is ", list_Num[2]
print " list_Lett in position 0 is ", list_Lett [0]
print " list_Mix in position 3 is ", list_Mix [3]
```



```
pi@raspberrypi: ~

File Edit Tabs Help


pi@raspberrypi ~ $ python list.py

list_Num in position 2 is 3

list_Lett in position 0 is R

list_Mix in position 3 is b

pi@raspberrypi ~ $ I
```



# جملة التكرار (for loop) for

تستخدم جملة التكرار for لتنفيذ أمر معين في البرنامج أكثر من مرة، وتكمن هذه الميزة في تقليل طول البرنامج واختصاره بأكبر قدر ممكن، وذلك يؤدي لسهولة مراجعة البرنامج وقراءته.

ويكون بناء جملة التكرار for كالتالي:

V

for iterating\_var in sequence:
 statement(s)

- عبارة عن متغير يحتوي على عدد من الكلمات أو الحروف أو الأرقام sequence تعرف بقائمة (list)
  - iterating\_var عبارة عن متغير يتم تغيير قيمته في كل مرة من القائمة (list)

مع الأخذ بعين ال<mark>إعتبار</mark> وضع مسافة (tab) للعبارات (statement(s المراد تكرارها عند تحقق الشرط.

مثال على ذلك:

```
List_Lett=[ "R", "a", "s", "p", "b", "e","r","r","y"]

for letter in list_ Lett:

print "letters of raspberry pi", letter
```

```
pi@raspberrypi ~ $ python for.py
letters of Raspberry pi R
letters of Raspberry pi s
letters of Raspberry pi b
letters of Raspberry pi b
letters of Raspberry pi p
letters of Raspberry pi p
letters of Raspberry pi c
letters of Raspberry pi r
```

# سلسلة أوامر لينكس

# أوامر لينكس (3)

أوامر لينكس <mark>هي</mark> الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر (Terminal) .

# الأمر (echo)

يقوم هذا الأم<mark>ر بالط</mark>باعة على الشاشة أو ملف. ويُستَخدم من خلال كتابة السطر المراد طباعته بعد الأمر (echo) كما في الأمرالتالى:

echo "Welcome to Raspberry Pi World"

```
pi@raspberrypi: ~


pi@raspberrypi ~ $ echo "Welcome to Raspberry Pi World"

Welcome to Raspberry Pi World

pi@raspberrypi ~ $ []
```

ىر التالى:	ن خلال الاه	ملف ،وذلك ه	ـطر علی ه	طباعة الس	مكن كذلك	ويد
echo "	Welcome t	o Raspberr	y Pi Wo	rld" >>	· file1.tx	ť
						أو
echo "l	Welcome t	o Raspberr	y Pi Wo	rld" >	file1.txt	8
		, بینهما	ب الفرق	اكتشف	<b>4</b>	
	ا تلاحظ) :	مر التالي (ماد	اكتب الأ			
	Ca	it file1.txt				
	•					









# 



# العناوين:

- 🦈 منافذ التحكم
- وضيح لمنافذ التحكم
- برمجة منافذ التحكم GPIO
  - ترقيم منافذ التحكم
  - 🗘 سلسلة التجارب العملية
- التجربة (1): تشغيل وإطفاء الدايود الضوئس.
- التجربة (2): تشغيل وإطفاء الدايود الضوئى مع إظهار رسالة على الشاشة.
  - التجربة (3): تشغيل الدايود الضوئى بمفتاح الضغط.
  - التجربة (4): تشغيل الدايود الضوئي بمفتاح وإيقافه بمفتاح آخر.
    - التجربة (5): إشارات المرور.
    - التجربة (6): إنذار الطوارئ.
    - التجربة (7): تشغيل الدايود الضوئي بحساس الضوء.
      - التجربة (8): حساس الحركة.
      - التجربة (9): تشغيل المحرك الكهربائس.
      - التجربة (10): تغيير اتجاه دوران المحرك الكهربائي.
      - التجربة (11): التحكم بشدة إضاءة الدايود الضوئس.
        - التجربة (12): التحكم بسرعة المحرك الكهربائي.
          - التجربة (13): خزان الماء.
            - التجربة (14): البوابة.
        - التجربة (15): تشغيل محرك السيرفو (servo).
    - التجربة (16): تشغيل المحرك ستيبر (stepper motor).
    - التجربة (17): حساس الموجات فوق الصوتية (قياس المسافة).






# ◄ منافذ التحكم

منافذ التحكم

#### (General Perpose Input/Output -GPIO)

هي المنافذ الموجودة على جهاز الرازبيري باي والتي يصل عددها في الإصدار الأخير إلى 40 منفذا، والتي يمكن استخدامها كمخارج (outputs) أو كمنافذ تقوم بإمداد الطاقة بخرج معين أو بروتوكولات الاتصال التي تربط بين الأجهزة الإلكترونية بأنواعها المختلفة.






#### ◄ توضيح لمنافذ التحكم



بروتوكولات الاتصالات

منافذ الطاقة

منافذ الإدخال والإخراج



3.3V	12	5V
	34	5V
	(5) (6)	GND
	78	$\overline{}$
GND	9 10	$\overline{}$
$\overline{}$	(1) $(12)$	$\overline{}$
	(13) (14)	GND
	(15) (16)	
3.3V	(17) (18)	
	(19) (20)	GND
	21 (2)	
	23 24	
GND	25 26	
	27 28	
	29 30	GND
	31 32	
	33 34	GND
	35 36	
	37 38	
GND	39 40	

GPIO2 GPIO3 GPIO4 GPIO14 GPIO15 GPIO17 GPIO18 GPIO27 <u>(16)</u> GPIO23 GPIO22 (18) (20) GPIO24 GPIO10 GPIO9 GPIO25 GPIO11 GPIO8 26 GPIO7 GPIO5 GPIO6 GPIO12 <u>34</u> GPIO13 GPIO16 GPIO19 GPIO20 GPIO21

التفاصيل المتعلقة بمنافذ التحكم والطاقة سيتم التوغل فيها أكثر في فصل الأمثلة العملية التي تربط بين المنافذ واللغة المستخدمة لبرمجتها، أما بالنسبة لبروتوكولات الاتصال؛ فسيتم التطرق إليها في أحد فصول الكتاب اللاحقة.

#### تنصيب مكتبة التحكم الإلكتروني.

عبارة عن تحديث لملفات نظام الرازبيري باي.

#### ◄ برمجة منافذ التحكم GPIO

لبرمجة منافذ التحكم الموجودة على لوحة الرازبيري باي لابد من تنصيب مكتبة التحكم الإلكتروني، وللقيام بذلك ما عليك إلا فتح سطر الأوامر (Terminal) وكتابة الأمر التالى:

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y python-dev python-rpi.gpio

#### ملاحظة:

(y-) تدل على الموافقة على تنصيب المكتبة من قبل المستخدم.

```
pi@raspberrypi:~

pi@raspberrypi:- $ sudo apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
8
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
7% [Packages 46.6 MB] [Waiting for headers] [Connecting to archive.]
```

```
pi@raspberrypi:~

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y python-rpi.gpio

Reading package lists... Done
Suilding dependency tree... 76%
```



هناك نوعان من الترقيم في لوحة الرازبيري باي، الترقيم الأول يكون تبعا لنظام اللوحة نفسها ويسمى ترقيم البورد(BOARD) والثاني يكون ترقيما داخليا طبقا لشريحة (BCM) ويسمى ترقيم (BCM) والصورة التالية توضح الاختلاف بين الترقيمين الأول والثانى.



◄ ترقيم BOARD هو الترقيم الموضح في الدوائر.



GPIO17

GPIO22

➤ ترقيم BCM هو الترقيم الموضح في المربعات الزرقاء.


لضبط منافذ التحكم بنظام (BOARD) نقوم
 باستیراد المكتبة المسؤولة عن تهیئة منافذ
 التحكم من خلال كود بایثون علی النحو التالی:

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

لضبط منافذ التحكم بنظام (BCM) نقوم باستيراد المكتبة المسؤولة عن تهيئة منافذ التحكم من خلال كود بايثون على النحو التالي:

GPIO.setmode(GPIO.BCM)







# التجربة الأولى





تشغيل وإطفاء الدايود الضوئي

الهدف من التجربة: تشغيل وإطفاء الدايود الضوئى.

#### توصيل مكونات التجرية:







وضع الدايود الضوئى على لوحة التجارب

ثم توصيل المقاومة على التوالى مع الدايود الضوئى من طرفه السالب

> 🖊 الترقيم المستخ<mark>دم فى</mark> هذه التجربة هو ترقيم (BCM) والذي تطرقنا له سابقا فى أنواع الترقيم المستخدم فی لوحة الرازبیری بای والذی سنتبعه في جميع التجارب.







#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل - دايود ضوئس - مقاومة 470 أوم.



شاهد التجربة



3

ومن الطرف الآخر للمقاومة نقوم بتوصيله بسلك للمنفذ رقم (6) الذي يمثل الطرف السالب.

ومن الطرف الموجب للدايود الضوئي نقوم بتوصيله بسلك للمنفذ رقم (16) [GPIO23] الذي يمثل الإشارة المرسلة من اللوحة والطرف الموحب.

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتجربة وهي تجميع وتوصيل المكونات، ننتقل للمرحلة التالية من التجربة وهي كتابة الكود البرمجي الذي سيتحكم بالقطع الموجودة في التجربة.





# ◄ كتابة الكود البرمجس:

#### الكود البرمجي

#### شرح الكود البرمجي

import time

import time

import RPi.GPIO as GPIO

(BCM)

(23, GPIO.output (23, 1) السطر الثامن: تشغيل المنفذ رقم (23) time.sleep(1)

# يمكن كتابة الكود البرمجي بإحدى الطرق المذكورة مسبقا، سنقوم بكتابة الكود في هذه التجربة عن طريق محرر النصوص (leafpad) وحفظه في المسار /home/pi/ بامتداد (py.)، ثم تشغيله بالأمر التالي في سطر الأوامر:


sudo python file\_name.py

# لإيقاف البرنامج (Ctrl + C)..اضغط على المفتاحين Ctrl و Ctrl

# يجب مراعاة الحروف الصغيرة والكبيرة عند الكتابة.

# للستدعاء المكتبة المطلوبة لبرمجة منافذ التحكم في لوحة الراسبيري باي نقوم بكتابة كلمة import يليها اسم المكتبة، كالأتى:

اسم المكتبة import



## التحرية الثانية







 تشغیل واطفاء الدایود الضوئى مع إظهار رسالة على الشاشة



تشغيل وإطفاء الدايود الضوئى مع إظهار رسالة تدل على حالة الدايود الضوئى سواء كان في حالة التشغيل أو الإطفاء.

## توصيل مكونات التجربة:









وضع الدايود الضوئى على لوحة التجارب

ثم توصيل المقاومة على التوالى مع الدايود الضوئى من طرفه السالب

GPIO23







# لِإظهار رسا<mark>لة عل</mark>ى الشاشة نقوم باستخدام الأمر print متبوعا بالنص المراد إظهاره على الشاشة مع ضرورة إغلاق النص بعلامتى التنصيص:

" النص " print







شاهد التحرية

#### مكونات التجرية:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل دايود ضوئي - مقاومة 470 أوم.



ومن الطرف الآخر للمقاومة نقوم بتوصيل سلك للمنفذ رقم (6) الذي يمثل الطرف السالب.



ومن الطرف الموجب للدايود الضوئي نقوم بتوصيل سلك للمنفذ رقم (16) [GPIO23] الذي يمثل الإشارة المرسلة من اللوحة والطرف الموجب.

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

#### الكود البرمجي

import time import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(23, GPIO.OUT) while True: GPIO.output(23,0) print "LED OFF!!!"

> time.sleep(1) GPIO.output(23,1)

print "LED ON!!!" time.sleep(1)

شرح الكود البرمجي

السطر1:استدعاء مكتبة الوقت السطر 2: استدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني السطر3: ضبط الترقيم على نوع (BCM) السطر 4: ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج السطر5: عملية التكرار من نوع (while) السطر6: إطفاء المنفذ رقم (23) السطر7: طباعة "LED OFF!!!!" السطر 8: إنتظار لمدة ثانية واحدة السطر 9: تشغيل المنفذ رقم (23) السطر10: طباعة "LED ON!!!" السطر 11: إنتظار لمدة ثانية واحدة



## التحرية الثالثة





 تشغيل الدايود الضوئي بمفتاح الضغط

## الهدف من التجربة:


تشغيل الدايود الضوئى عند الضغط على المفتاح.

## توصيل مكونات التجربة:




وضع الدايود الضوئى على لوحة التجارب

نقوم بوضع مفتاح الضغط على لوحة التجارب وتوصيله بالموجب من طرف



GND

# جميع أسطر البرمجة السابقة تم شرحها في المثال السابق ما عدا أداة الشرط (if) إذا ، (else) ما عدا.





شاهد التحرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل -دايود ضوئي - مقاومة 470 أوم - مقاومة 10 كيلو أوم - مفتاح ضغط.



ومن الطرف الآخر نقوم بتوصيل مقاومة (10 كيلو أوم) على التوالى

## ◄ كتابة الكود البرمجس:

#### الكود البرمجي

import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(23, GPIO.OUT)

GPIO.setup(16,GPIO.IN)

while True:

if(GPIO.input(16)==True):

GPIO.output(23,1)

else:

GPIO.output(23,0)

#### 4

ومن نفس النقطة نقوم بإخراج سلك إلى المنفذ رقم (36) [GPIO16] الذي يمثل مدخل للمفتاح، بعدها نوصل طرف المقاومة الآخر بالسالب.

#### شرح الكود البرمجي


السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت السطر الثاني: إستدعاء مكتبة الوقت السطر الثاني: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني السطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM) السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (16) كمدخل السطر الخامس: ضبط المنفذ رقم (16) كمدخل السطر السادس: عملية التكرار من نوع (while) السطر السابع: المقارنة (if) إذا تم الضغط على المفتاح السطر الثامن: تشغيل المنفذ رقم (23)

if (الشرط ):

الأمر الأول

else:

الأمر الثاني





## التجربة الرابعة





تشغيل الدايود الضوئي بمفتاح وإيقافه بمفتاح آخر


### الهدف من التجربة:


تشغيل الدايود الضوئي عند الضغط على المفتاح الأول وإيقافه عند الضغط على المفتاح الثاني

## توصيل مكونات التجربة:













شاهد التحرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل - دايود ضوئي - مقاومة 470 أوم - مقاومة 10 كيلو أوم (2) -مفتاح ضغط (2).

## ◄ كتابة الكود البرمجى:

## الكود البرمجي

## <del>شرح الكود البرمجي</del>

- السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت
- السطر الثاني: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني
  - والسطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)
    - السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج
  - السطر الخامس: ضبط المنفذ رقم (16) كمدخل
  - 🖰 السطر السادس: ضبط المنفذ رقم (20) كمدخل
    - 🍳 السطر السابع: عملية التكرار من نوع (while)
- السطر الثامن: المقارنة (if) إذا تم الضغط على المفتاح الأول
  - السطر التاسع:تشغيل المنفذ رقم (23)
- السطر العاشر: المقارنة (if) إذا تم الضغط على المفتاح الثاني
  - 🤅 السطر الحادي عشر: إطفاء المنفذ رقم (23)

#### import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(23, GPIO.OUT)

GPIO.setup(16,GPIO.IN)

GPIO.setup(20,GPIO.IN)

while True:

if (GPIO.input(16)==True):

GPIO.output(23,1)

if (GPIO.input(20)==True):

GPIO.output(23,0)








إشارات المرور




## توصيل مكونات التجربة:



جميع التوصيلات في هذه التجربة تماما كالتجربة الأولى للدايود الضوئي فقط يتم إضافة عدد (2) دايود وتوصيلهما بالطريقة نفسها.









شاهد التجرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل دايود ضوئص (3) - مقاومة 470 أوم (3).

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

## الكود البرمجي

-	
السطر (1):إستدعاء مكتبة الوقت	import time
السطر (2): إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني	import RPi.GPIO as GPIO
السطر (3): ضبط الترقيم على نوع (BCM)	GPIO.setmode(GPIO.BCM)
السطر (4): ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج	GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
السطر(5): ضبط المنفذ رقم (7) كمخرج	GPIO.setup(7,GPIO.OUT)
السطر (6): ضبط المنفذ رقم (8) كمخرج	GPIO.setup(21,GPIO.OUT)
السطر (7) عملية التكرار من نوع (while)	while True:
السطر (8): تشغيل المنفذ (23)	GPIO.output(23,1)
السطر (9):إطفاء المنفذ رقم (7)	GPIO.output(7,0)
السطر (10): إطفاء المنفذ رقم (21)	GPIO.output(21,0)
السطر (11): إنتظار لمدة 8 ثواني	time.sleep(8)
السطر (12): إطفاء المنفذ رقم (23)	GPIO.output(23,0)
السطر (13): تشغيل المنفذ (7)	GPIO.output(7,1)
السطر (14): إطفاء المنفذ رقم (21)	GPIO.output(21,0)
السطر (15): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)
السطر (16): إطفاء المنفذ رقم (23)	GPIO.output(23,0)
السطر (17): إطفاء المنفذ رقم (7)	GPIO.output(7,0)
السطر (18): تشغيل المنفذ (21)	GPIO.output(21,1)
السطر (19): إنتظار لمدة 8 ثواني	time.sleep(8)
السطر (20): إطفاء المنفذ (23)	GPIO.output(23,0)
السطر (21): تشغيل المنفذ رقم (7)	GPIO.output(7,1)
السطر(22): إطفاء المنفذ رقم (21)	GPIO.output(21,0)
السطر(23): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)

شرح الكود البرمجي



## التجربة السادسة





#### • إنذار الطوارئ

## الهدف من التجربة:


تشغيل الدايود الضوئى والطنان عند الضغط على المفتاح.

## ◄ توصيل مكونات التجربة:



نقوم بتوصيل الطرف السالب من الطنان بالمنفذ السالب و الطرف الموجب بالمنفذ الذي


سنقوم باستخدامه كمخرج في هذه التجربة.



المفتاح والدايود الضوئى

نقوم بتوصيلهما كما في

التجارب السابقة.





#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل – مفتاح الضغط - دايود ضوئي - مقاومة 470 أوم- مقاومة 10 كيلو أوم- طنان (buzzer) .

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

#### الكود البرمجي

🕌 السطر (1):إستدعاء مكتبة الوقت	import time
السطر (2): إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني	import RPi.GPIO as GPIO
🕌 السطر (3): ضبط الترقيم على نوع (BCM)	GPIO.setmode(GPIO.BCM)
🕶 السطر (4): ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج	GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
🔭 السطر(5): ضبط المنفذ رقم (16) كمذرج	GPIO.setup(16,GPIO.OUT)
🔭 السطر (6): ضبط المنفذ رقم (20) كمدخل	GPIO.setup(20,GPIO.IN)
•	
📍 السطر (7) عملية التكرار من نوع (while)	while True:
📍 السطر (8): المقارنة (if) إذا تم الضغط على المفتاح	if (GPIO.input(20)==True):
🧄 السطر (9):تشغيل المنفذ رقم (23)	GPIO.output(23,1)
📍 السطر (10): تشغيل المنفذ رقم (16)	GPIO.output(16,1)
🖕 السطر (11): المقارنة (else) غير ذلك	else:
🖕 السطر (12):إطفاء المنفذ رقم (23)	GPIO.output(23,0)
🍨 السطر (13): إطفاء المنفذ رقم (16)	GPIO.output(16,0)

شرح الكود البرمجي








تشغيل الدايود الضوئي بحساس الضوء




## ➤ توصيل مكونات التجربة:



جميع التوصيلات في هذه التجربة تماما كالتجربة السابقة مع استبدال مفتاح الضغط بحساس الضوء.









لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل -دايود ضوئى - مقاومة 470 أوم- مقاومة 10 كيلو أوم - حساس ضوء (LDR).



## ➤ كتابة الكود البرمجس:

#### الكود البرمجي

import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(23, GPIO.OUT) GPIO.setup(16,GPIO.IN)

while True:

if (GPIO.input(16)==True):

else:

GPIO.output(23,0)

#### شرح الكود البرمجي

السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت السطر الثانى: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني السطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)

السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج

السطر الخامس: ضبط المنفذ رقم (16) كمدخل

السطر السادس: عملية التكرار من نوع (while)

السطر السابع: المقارنة (if) إذا كانت الإضاءة قوية

السطر الثامن: تشغيل المنفذ رقم (23)

السطر التاسع: المقارنة (else) غير ذلك

السطر العاشر: إطفاء المنفذ رقم (23)



# الكود البرمجي مشابه تماما لكود للتجربة السابقة، لأن كلا من مفتاح الضغط وحساس الضوء عبارة عن مفتاح إدخال.

# حساس الضو<mark>ء في</mark> هذه التجربة ليس تماثلياً، وإنما هو عبارة عن إشارة رقمية إما أن تكون في حالة تشغيل أو إيقاف كمفتاح الضغط.



## التجربة الثامنة







#### الهدف من التجربة:

تشغيل الدايود الضوئى عندما يكتشف حساس الحركة أي شي يمر من أمامه.


## توصيل مكونات التجربة:






نقوم بتوصيل الدايود الضوئى تماما كما قمنا بتوصيله في التجربة الأولى.

نقوم بتوصيل الطرف الموجب من حساس الحركة مع المنفذ الموجب (5v) وتوصيل الطرف السالب منه مع المنفذ السالب في اللوحة









شاهد التجرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل - دايود ضوئي مقاومة 470 أوم- حساس الحركة (PIR Motion Sensor).





#### B

توصيل المنفذ الأوسط منه مع المنفذ رقم (36) [GPIO16] الذي يعبر عن المدخل في هذه التجربة.

## ➤ كتابة الكود البرمجس:

#### الكود البرمجي

## <mark>شرح الكود البرمجي</mark>

السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت

السطر الثاني: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني

السطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)

السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج

السطر الخامس: ضبط المنفذ رقم (16) كمدخل

السطر السادس: عملية التكرار من نوع (while)

السطر السابع: المقارنة (if) إذا تم رصد حركة

السطر الثامن: تشغيل المنفذ رقم (23)

السطر التاسع: طباعة "تم رصد الحركة"

السطر العاشر: المقارنة (else) غير ذلك

السطر الحادي عشر: إطفاء المنفذ رقم (23)

السطر الثاني عشر: طباعة "لم يتم رصد الحركة"

import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(23, GPIO.OUT)

GPIO.setup(16,GPIO.IN)

while True:

if (GPIO.input(16)==True):

GPIO.output(23,1)

print "Motion Detected"

else:

GPIO.output(23,0)

print "NO Motion Detected"



## التحرية التاسعة





:تشغيل المحرك الكهربائي (DC motor)









GPIO25

توصيل جانب من المحرك والجزء الموجب من الدايود بالقطب الموجب للبطارية.





ثم توصيل الجانب الآخر من المحرك مع

الترانزيستور (المجمع[C])

الهدف من التجربة:

تشغيل المحرك الكهربائي (DC motor).

- # جميع أسطر البرمجة تم شرحها في التجربة الأولى، وقد تكون مشابهة لها تماما وإنما الاختلاف فی هذه التجربة هو استخدام منفذ آخر کمخرج للمحرك الكهربائس وزيادة عدد ثوانس الانتظار.
- # استخدمنا الترانزيستور في هذه التجربة لتزويد المحرك بالطاقة بصورة آمنة وتجنب إلحاق الضرر بلوحة الراسبيري باي.
- # استخدمنا الدايود بسبب استخدام المحرك والذي بدوره ينتج مجال مغناطيسى يؤدى عند انقطاعه إلى فرق في الجهد قد ينتج عنه تيار عكسي غير مرغوب فيه فيعمل الدايود على إيقافه.







لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل دايود (1N4148) مقاومة 1 كيلو أوم - ترانزيستور (NPN) -

محرك (DC motor).

شاهد التحرية



نقوم بتوصيل طرف المقاومة 1 كيلو أوم فى الترانزيستور (القاعدة[B]) والطرف الآخر مع المنفذ رقم (22) [GPIO25] والذي يعبر عن المخرج في هذه التجربة

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

الكود البرمجي

import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(25, GPIO.OUT)

while True:

GPIO.output(25,1)

time.sleep(5)

GPIO.output(25,0)

time.sleep(3)

توصيل الترانزيستور (الباعث[E])

بالمنفذ السالب.

#### شرح الكود البرمجي

السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت

السطر الثانى: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني

السطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)

السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (25) كمخرج

السطر الخامس: عملية التكرار من نوع (while)

السطر السادس: تشغيل المنفذ رقم (25)


السطر السابع: انتظار لمدة خمس ثواني

السطر الثامن: إطفاء المنفذ رقم (25)

﴾ السطر التاسع: انتظار لمدة ثلاث ثوانى

#عند توصيل الم<mark>حرك</mark> مباشرة فى اللوحة يجب توصيله بالطريقة السابقة وإلا سيؤدى إلى تلف اللوحة حتى وإن كان محرك واحد فقط.

# عند استخدام أكثر من محرك لا يمكن توصيله باللوحة مباشرة لأنها غير قادرة على توفير طاقة كافية لجميع المحركات، وإذا تم توصيل أكثر من محرك فقد يؤدى إلى تلف لوحة الراسبيري باي ،ولحل ذلك نستخدم مصدر طاقة خارجى للمحركات.







## التجربة العاشرة




تغيير اتجاه دوران المحرك الكهربائي (DC motor)




## توصيل مكونات التجربة:




يتم توصيل المحرك مع المتحكمة بالصورة التالية:






توصيل المحرك الآخر بنفس طريقة الأول، ولكن هذه المرة باستخدام 3 منافذ أخرى مختلفة عن التى استخدمناها في الأول.



المنفذ الأخير في كل محرك سيكون مفتاح تشغيل وإيقاف.

# لتغيير اتجاه المحرك (الأمام-الخلف) لابد من استخدام متحكمة (L293D)، وهى قادرة على تشغيل محركين كحد أقصى.








#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل - متحكمة (L293D) - 2 محرك (1.5v).




## 🔪 كتابة الكود البرمجي:

# الكود البرمجي

import time	GPIO.output(Motor1E,GPIO.H
import RPi.GPIO as GPIO	GPIO.output(Motor2A,GPIO.H
GPIO.setmode(GPIO.BCM)	GPIO.output(Motor2B,GPIO.L
Motor1A=16	GPIO.output(Motor2E,GPIO.H
Motor1B=20	print "Waiting for 3 secon
Motor1E=21	time.sleep(3)
Motor2A=5	print "Motor Backward"
Motor2B=6	GPIO.output(Motor1A,GPIO.L
Motor2E=13	GPIO.output(Motor1B,GPIO.H
GPIO.setup(Motor1A, GPIO.OUT)	GPIO.output(Motor1E,GPIO.H
GPIO.setup(Motor1B, GPIO.OUT)	GPIO.output(Motor2A,GPIO.L
GPIO.setup(Motor1E, GPIO.OUT)	GPIO.output(Motor2B,GPIO.H
GPIO.setup(Motor2A, GPIO.OUT)	GPIO.output(Motor2E,GPIO.H
GPIO.setup(Motor2B, GPIO.OUT)	print "Waiting for 1 secon
GPIO.setup(Motor2E, GPIO.OUT)	time.sleep(1)
	print "Motor stop"
Print "Motor Forward"	GPIO.output(Motor1E,GPIO.L

GPIO.output(Motor1B,GPIO.LOW)





## التجربة الحادى عشر



التحكم بشدة إضاءة

الدايود الضوئي




## توصيل مكونات التجربة:








# للتحكم في شدة إضاءة الدايود الضوئي لابد من استخدام التعديل على عرض النبضة (PWM)، والذى يقوم بإرسال قيم تماثلية أي قيم مختلفة من فرق الجهد على خلاف ما قمنا به في التجارب السابقة، فقد استخدمنا إشارات رقمية إما أن تكون في وضع التشغيل (3.3V) أو في وضع الاىقاف (5V).









#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل-دايود ضوئي - مقاومة 470 أوم.

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

### الكود البرمجي

## <mark>شرح الكود البرمجي</mark>


··· • السطر (1):إستدعاء مكتبة الوقت
🕌 السطر (2): إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني
و السطر (3): ضبط الترقيم على نوع (BCM)
🕟 🔵 السطر (4): ضبط المنفذ رقم (23) كمخرج
🤷 السطر (5): ضبط المنفذ رقم (23) كنبضة
🦰 السطر (6): بداية الدايود الضوئي بقدرة %5
🔸 السطر (7): تغيير قدرة الدايود الضوئي إلى %20
🍑 السطر (8): إنتظار لمدة ثانيتين
🔸 السطر (9): تغيير قدرة الدايود الضوئي إلى %40
🦫 السطر (10): إنتظار لمدة ثانيتين
🗣 السطر (11): تغيير قدرة الدايود الضوئي إلى %60
- السطر (12): إنتظار لمدة ثانيتين
🔸 السطر (13): تغيير قدرة الدايود الضوئي إلى %80
🔸 السطر (14): إنتظار لمدة ثانيتين
🥊 السطر (15): تغيير قدرة الدايود الضوئي إلى %100
🔸 السطر (16): إنتظار لمدة ثانيتين
🍑 السطر (17): إيقاف الدايود الضوئي
🔸 السطر (18): إيقاف جميع المنافذ

[	import time	
[	import RPi.GPIO as GPIO	
	GPIO.setmode(GPIO.BCM)	
	GPIO.setup(23, GPIO.OUT)	
	Led=GPIO.PWM(23,50)	
	Led.start(5)	
[	Led.ChangeDutyCycle(20)	
[	time.sleep(2)	
[	Led.ChangeDutyCycle (40)	
	time.sleep(2)	
{	Led.ChangeDutyCycle (60)	
[	time.sleep(2)	
	Led.ChangeDutyCycle (80)	
[	time.sleep(2)	
	Led.ChangeDutyCycle (100)	
[	time.sleep(2)	
[	Led.stop()	
	GPIO.cleanup()	



## التجربة الثانى عشر








## توصيل مكونات التجربة:




توصيل الدائرة تماما كما قمنا بتوصيلها في التجربة التاسعة.



# للتحكم في سرعة المحرك الكهربائي، نقوم بإستخدام معدل النبضات الذي تم شرحه سابقا في التجربة السابقة.









شاهد التجرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل - دايود (NPN) – (DC motor) – محرك (DC motor).

## ◄ كتابة الكود البرمجس:

#### الكود البرمجي

## <mark>شرح الكود البرمجي</mark>

السطر (1):إستدعاء مكتبة الوقت	import time
	import RPi.GPIO as GPIO
السطر (3): ضبط الترقيم على نوع (BCM)	GPIO.setmode(GPIO.BCM)
	GPIO.setup(25, GPIO.OUT)
- السطر (5): ضبط المنفذ رقم (25) كنبضة	Motor=GPIO.PWM(25,50)
🥏 السطر (6): بداية المحرك بقدرة %5	Motor.start(5)
- السطر (7): تغيير قدرة المحرك إلى %20	Motor.ChangeDutyCycle (20)
🥏 السطر (8): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)
- السطر (9): تغيير قدرة المحرك إلى %40	Motor.ChangeDutyCycle (40)
🔷 السطر (10): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)
👇 السطر (11): تغيير قدرة المحرك إلى %60	Motor.ChangeDutyCycle (60)
🤷 السطر (12): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)
🐤 السطر (13): تغيير قدرة المحرك إلى 80%	Motor.ChangeDutyCycle (80)
- السطر (14): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)
السطر (15): تغيير قدرة المحرك إلى %100	Motor.ChangeDutyCycle (100)
🎐 السطر (16): إنتظار لمدة ثانيتين	time.sleep(2)
- السطر (17): إيقاف المحرك	Motor.stop()
🦩 السطر (18): إيقاف جميع المنافذ	GPIO.cleanup()









كشف التسرب من خزان الماء




## توصيل مكونات التجربة:






وضع الترانزيستور على لوحة التجارب

توصيل طرف الترانزيستور (المجمع) مع الطرف الموجب وطرفه الآخر يتم توصيله بمقاومة 10 كيلو أوم وفى نفس النقطة يتم إخراج سلك للمنفذ رقم (38) [GPIO20] الذي يعمل كمدخل في هذه التجربة









شاهد التحرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل -مقاومة 1كيلو أوم- ترانزيستور(NPN).



3

توصيل طرف المقاومة الآخر بالمنفذ السالب، وأخيرا إخراج سلك من قاعدة الترنزيستور إلى خزان الماء.

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

#### الكود البرمجي

## <mark>شرح الكود البرمجي</mark>

السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت

السطر الثاني: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني

والسطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)

السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (20) كمخرج

السطر الخامس: عملية التكرار من نوع (while)

السطر السادس: المقارنة (if)

السطر السابع: طباعة "هناك تسرب للمياه"

السطر الثامن: المقارنة (else) غير ذلك إ

🤄 السطر التاسع: طباعة " ليس هنالك تسرب للمياه "

import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(20,GPIO.IN)

while True:

if (GPIO.input(20)==True):

print "Water Leaking"

else

print "NO Water Leaking "



## التجربة الرابع عشر



البوابة

الهدف من التجربة:


تشغيل الدايود الضوئى عند حدوث قطع في الإشارة بين الدايود المرسل (IR transmitter) ومستقبل الإشارة (receiver IR).






توصيل الدايود الضوئى كما في التجارب السابقة

الدايود المرسل نقوم بتوصيله مثل توصيلة الدايود الضوئى العادي









شاهد التجرية

#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - لوحة التجارب - أسلاك توصيل - دايود ضوئي - مقاومة 1 كيلو أوم- مقاومة 470 أوم (2) - دايود مرسل (IR) - مستقبل الإشارة (receiver IR).



مستقبل الإشارة –النوع الذي في الصورة- يتم توصيل طرفه الأول بالمنفذ رقم (12) [GPIO18] الذي يعتبر كمدخل



الطرف الثاني بالمنفذ الموجب (5V) ،والطرف الثالث بالمنفذ السالب (GND).

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

#### الكود البرمجى


## <mark>شرح الكود البرمجي</mark>

👆 السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت
و السطر الثاني: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني
و السطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)
🧢 السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (18) كمدخل
السطر الخامس: ضبط المنفذ رقم (21) كمخرج
السطر السادس: عملية التكرار من نوع (while)
السطر السابع: المقارنة (if)
🍳 السطر الثامن: تشغيل المنفذ رقم (21)
و السطر التاسع: المقارنة (else) غير ذلك
🦊 السطر العاشر: إيقاف المنفذ رقم (21)

ſ	import time
ř	import RPi.GPIO as GPIO
L	•
	GPIO.setmode(GPIO.BCM)
	GPIO.setup(18,GPIO.IN)
1	GPIO.setup(21,GPIO.OUT)
	while True:
-	if (GPIO.input(18)==True):
	GPIO.output(21,1)
	else:
	GPIO.output(21,0)









• تشغيل محرك السيرفو (servo)


الهدف من التجربة: تشغيل محرك السيرفو بعدة زوايا.


## توصيل مكونات التجربة:



توصيل الطرف السالب من السيرفو مع المنفذ السالب والطرف الموجب منه مع المنفذ الموجب

توصيل السلك الأصفر في المنفذ رقم (12) [GPIO18] والذي يعتبر كمخرج في هذه التجربة.











ملاحظة:

لقد قمنا بإستخدام معدل النبضات (PWM) في هذه التجربة.

## ➤ كتابة الكود البرمجي:

#### شرح الكود البرمجي

الكود البرمجي

••• السطر الأول:إستدعاء مكتبة الوقت
🔭 السطر الثاني: إستدعاء مكتبة التحكم الإلكتروني
السطر الثالث: ضبط الترقيم على نوع (BCM)
😶 السطر الرابع: ضبط المنفذ رقم (18) كمخرج
" 🍑 السطر الذامس: تعريف السيرفو على المنفذ رقم
(18) وأنه معدل للنبضات
🗣 السطر السادس: يبدأ السيرفو بقدرة (7.5%)
🐤 السطر السابع: عملية التكرار من نوع (while)
🗣 السطر الثامن: قدرة السيرفو (7.5%)
🦰 السطر التاسع: إنتظار لمدة ثانية واحدة
- السطر العاشر: قدرة السيرفو (12.5%)
🗣 السطر الحادي عشر: إنتظار لمدة ثانية واحدة
🥊 السطر الثاني عشر: قدرة السيرفو (2.5%)
- السطر الثالث عشر: إنتظار لمدة ثانية واحدة

import time	
import RPi.GPIO as	GPIO
GPIO.setmode(GPIO.B	CM)
GPIO.setup(18,GPIO.	OUT)
servo=GPIO.PWM(18,5	0)

servo.start(7.5)
while True:
servo.ChangeDutyCycle(7.5)
time.sleep(1)
servo.ChangeDutyCycle(12.5)
time.sleep(1)
servo.ChangeDutyCycle(2.5)
time.sleep(1)







# توصيل مكونات التجربة:

🔸 تشغيل المحرك ستيبر


(stepper motor)



2

توصيل المدخل رقم 1 من متحكم الستيبر إلى المنفذ رقم (7) [GPIO4] (1) والمدخل رقم (11) [GPIO17] والمدخل رقم 3 إلى المنفذ رقم (13) [GPIO27] والمدخل رقم (15) [GPIO22]

توصيل الطرف السالب من متحكم الستيبر مع المنفذ السالب والطرف الموجب منه مع المنفذ الموجب.







#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي - محرك الستيبر (stepper motor driver).

شاهد التجربة

## ➤ كتابة الكود البرمجي: الكود البرمجي

import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ControlPin = [4,17,27,22]
for pin in ControlPin:
GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
GPIO.output(pin,0)
seq = [ [1,0,0,0],
[1,1,0,0],
[0,1,0,0],
[0,1,1,0],
[0,0,1,0],
[0,0,1,1],
[0,0,0,1],
[1,0,0,1] ]
for i in range(0,10):
for halfstep in range(0,7):
for pin in range(0,3):
z = ControlPin[pin]
# z: pin number of GPIO of the stepper motor
y = seq[halfstep][pin]
# y: output value of each pin
GPIO.output(z,y)
time.sleep(0.1)



## التجربة السابع عشر



حساس الموجات فوق الصوتية
 (قياس المسافة)

#### الهدف من التجربة:

استخدام حساس الموجات فوق الصوتية لمعرفة المسافة من الحساس إلى الجسم الذي يكون أمامه وعرضها على الشاشة .


## توصيل مكونات التجربة:



2

توصيل Trigger من الحساس (السلك الأصفر) في المنفذ رقم (22) [GPIO25] وتوصيل Echo من الحساس (السلك الأبيض) إلى المقاومة الثانية ومنها الى القطب السالب

توصيل الطرف السالب من الحساس مع المنفذ السالب والطرف الموجب منه مع المنفذ الموجب.







شاهد التحرية


#### مكونات التجربة:

لوحة الرازبيري باي – حساس الموجات فوق k $\Omega$  الصوتية – مقاومة 0.00 مقاومة الصوتية – مقاومة 0.00





إخراج سلك من بين المقاومتين وتوصيله في المنفذ رقم (40) [GPIO21] (السلك الأزرق) .



# ◄ كتابة الكود البرمجي:الكود البرمجي

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
TRIG = 25
ECHO = 21
GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN)
while True:
       print "Start Distance measurement..."
       GPIO.output(TRIG, False)
       time.sleep(2)
       GPIO.output(TRIG, True)
       time.sleep(0.00001)
       GPIO.output(TRIG, False)
       while GPIO.input(ECHO)==0:
              pulse_start = time.time()
       while GPIO.input(ECHO)==1:
              pulse_end = time.time()
       pulse_duration = pulse_end - pulse_start
       distance = pulse_duration * 17150
       distance = round(distance, 2)
       print "Distance: ",distance,"cm"
```

## سلسلة أوامر لينكس

## أوامر لينكس (4)

أ<mark>وامر لينكس هي</mark> الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر (Terminal) .

## الأمر (grep)

يقوم هذا الأمر بالبحث عن كلمة أو سطر في ملف. ويُستَخدم كما في الأمرالتالي:

grep "Raspberry Pi" file1.txt

- الكلمة أو السطر المراد البحث عنه ← "Raspberry Pi"
  - الملف المراد البحث فيه ← 🗼 file1.txt

pi@raspberrypi ~ \$ grep "Raspberry Pi" file1.txt


Welcome to Raspberry Pi World

pi@raspberrypi ~ \$ []

· اكتشـف نتـائج الأوامر التالية:

- grep -i "Raspberry Pi" file1.txt
- grep -v "Raspberry Pi" file1.txt





## بروتوكولات <mark>س</mark> الاتصال



## العناوين:

استخدام شريحة MCP3008 لقراءة الحساسات التماثلية

## بروتوكولات الاتصال في الرازبيري باي

سنتعرف في هذا الفصل على عدد من بروتوكولات الاتصال التي تدعمها لوحة الرازبيري باي، والتي من خلالها سنتمكن من التحكم باللوحة على مستوى أعلى مما تم مناقشته في الفصول السابقة. وفيما يلي سنتطرق إلى الحديث عن كل يروتوكول بشكل منفصل:

### 🕕 بروتوکول (UART ):

بروتوكول النقل التسلسلي الغير متزامن (/UART)، يعتبر من أهم وأشهر (Transmitter) ويتم اختصار هذا المفهوم بكلمة (UART)، يعتبر من أهم وأشهر بروتوكولات الاتصال التي تستخدم في التواصل بين المعالجات، وكما تم الإشارة في عنوان البروتوكول أنه غير متزامن.

#### معلومة:

العمليات الغير متزامنة لا تحتاج إلى نبضات إشارة الساعة وذلك على عكس الأنظمة المتزامنة وشبه المتزامنة وذلك على عكس الأنظمة المتزامنة وشبه المتزامنة.


يكون التواصل في هذا البروتوكول بين ويتم ضبط كلا الجهازين على نفس الجهاز الأول والثاني عن طريق منفذين التهيئة وذلك حسب مسجلات معينة فقط هما منفذ الإرسال TX وهو اختصار (Transmit) ومنفذ الاستقبال معه، كما أنه يجب تحديد سرعة الإرسال RX وهو اختصار لمفهوم (Receive) والذي يعرف بمفهوم baudrate. حيث يتم توصيل كل منفذ من المنافذ في الجهازين بشكل عكسى .

## أمثلة عملية على بروتوكول UART:

- و إرسال رسالة نصية:
- ➤ لإرسال رسالة نصية من الرازبيري باي، سنحتاج لتنصيب بعض البرامج إلى جانب توفر الأدوات اللازمة لذلك، مثل : ●

## 📔 تنصیب برنامج (screen)

من خلاله يمكن التعامل مع أوامر AT من خلاله يمكن عبارة عن مجموعة من الأوامر التي يستخدمها الحاسب الآلي للتخاطب مع أجهزة الاتصالات الخارجية مثل GSM modem ، ويمكن تنصيب هذا البرنامج عن طريق كتابة الأمر التالي في سطر الأوامر (Terminal):







حيث توجد منه أشكال عديدة حسب الشركة المصنعة والمواصفات. ويتم وضع بطاقة الهاتف فيه، سنستخدم في هذا الكتاب مودم:



A

بعد الانتهاء من تنصيب الإعدادات اللازمة لإرسال رسالة نصية وتوفير الأدوات اللازمة كما هو موضح سابقا، سنبدأ بعملية التوصيل، حيث سنقوم بتوصيل أسلاك كابل FTDI مع مراعاة ألوان الأسلاك.

توصيل اللون الأحمر مع المنفذ (5V) توصيل اللون الأسود مع المنفذ (GND) توصيل اللون الأبيض مع المنفذ (RX) توصيل اللون الأخضر مع المنفذ (TX)

مع ضرورة إضافة سلك من

مع ضرورة إضافة سلك من الرازبيري باي من المنفذ 5V إلى منفذ pwon الموجود في modem

بعدها نقوم بربطه من الجهة الأخرى بالرازبيري باي عن طريق منفذ usb.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، نبدأ العمل داخل النظام من خلال معرفة رقم الاتصال لمنفذ usb والذي سنحتاجه عند كتابة الكود البرمجي للتخاطب معه بشكل خاص دون المنافذ الأخرى من خلال كتابة الأمر التالي في

التأكد من ربط GSM modem بالطريقة الصحيحة وذلك من خلال الأمر التالي:

ls /dev/ttyUSB\*

سطر الأوامر (Terminal):

sudo screen /dev/ttyUSB0 115200

## شرح الأمر:

screen برنامج الشاشة من الخطوة السابقة /dev/ttyUSB0 من الخطوة السابقة 115200

#### ملاحظة:

عند استخدام أسلاك التوصيل (jumper wires بالرازبيري yires بالي سيكون منفذ التعريف وسرعة نقل البيانات مختلفاً عن الخطوات السابقة.

عند كتابة الأمر السابق ستظهر نافذة screen ، حيث سنقوم بكتابة الأوامر التالية للتأكد من عمل GSM وذلك من خلال استخدام Modem وذلك من خلال استخدام AT commands للتأكد من صلاحية العمل بشكل صحيح.

→ اكتب الأوامر التالية:

ΑT

AT+CMGF=1

AT+CMGS="+968XXXXXXXXX"

استبدل الرمز XXXXXXX بالرقم الذي تريد أن تراسله.

لابد من التأكد من كتابة فتح خط الهاتف للدولة.

مثال على ذلك:

سلطنة عمان (968+) ، دولة الإمارات(971+)

بعد ظهور الرمز < ستقوم بكتابة محتوى الرسالة التي تريد أن ترسلها وعند الانتهاء من ذلك قم بالضغط على (Ctrl+Z) والتي تعني إرسال.



ملاحظة:

يجب إزالة الرقم السرى للبطاقة.

## ➤ الكود البرمجي الكامل لإرسال رسالة نصية باستخدام GSM modem

#### الكود البرمجي


```
import time
ser = serial.Serial ("/dev/ttyUSB0"
ser.write("AT\r")
response = ser.readlines(None)
ser.write("AT+CMGF=1\r")
response = ser.readlines(None)
ser.write('AT+CMGS="+968XXXXXXXXX"\r')
response = ser.readlines(None)
ser.write("Hello Raspberry Pi")
ser.write(chr(26))
time.sleep(10)
ser.close()
                شرح الكود البرمجي
         إستدعاء مكتبة الاتصال التسلسلي
                   إستدعاء مكتبة الوقت
     فتح منفذ التسلسل بالإعدادات الموضحة
             كتابة الأمر الموضح في المنفذ
                استجابة المنفذ بالموافقة
             كتابة الأمر الموضح في المنفذ
                استجابة المنفذ بالموافقة
             كتابة الأمر الموضح في المنفذ
                استجابة المنفذ بالموافقة
             كتابة الأمر الموضح في المنفذ
                               إرسال
                    تأخير لمدة 10 ثواني
                   إغلاق منفذ التسلسل
```

لربط GSM modem بالرازبيري باي ( هذه العملية تتوافق مع الرازبيري باي 2 فقط) مباشرة بدون استخدام كابل FTDl نقوم بالخطوات السابقة تماما فيما عدا أنه عند تعريف المنفذ سنقوم بتغيير كلمة (USB) بكلمة (AMA) وكذلك طريقة توصيل المنافذ في كلا الطرفين كما هو موضح.





يجب توصيل منفذ pwon للطرف الموجب سواء كان 3.3v أو 5v وذلك لالتقاط الإشارة.



- كما أنه يجب تغيير بعض الإعدادات اللازمة لتحرير المنافذ الخاصة بUART، وذلك من خلال الخطوات التالية:
  - أولا: فتح ملف سطر الأوامر من خلال الأمر التالي:

#### sudo nano /boot/cmdline.txt

عند فتح الملف يجب أن نقومبحذف السطر الأحمر كما يلى:

dwc\_otg.lpm\_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

#### ● ليصبح بعد ذلك :

dwc\_otg.lpm\_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2
rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغظ الملف.

#### sudo nano /etc/inittab

وقم بحذف السطر التالي من الملف:

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100"

● بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغظ Enter لحفظ الملف. ثم قم بإعادة تشغيل الرازبيري باي من خلال الأمر التالي:

sudo reboot

## أمثلة عملية على بروتوكول UART:

#### • تحديد الموقع الجغرافي :

➤ لتحديد موقع معين باستخدام الرازبيري باي، سنحتاج إلى الأدوات السابقة التي استخدمناها في إرسال رسالة نصية ولكن سنستخدم هذه المرة GPS modem بدلا عن المواصفات والشركة المصنعة له.



توصیل GPS modem مع أسلاك كابل FTDI مع مراعاة الألوان كُلُ حسب مكانه الصحیح كما هو موضح في الجدول، وتوصیله من الجانب الآخر بمنفذUSB في الرازبیری بای.

➤ معرفة رقم الاتصال لمنفذ USB والذي سنحتاجه عند كتابة الكود البرمجي للتخاطب معه بشكل خاص دون المنافذ الأخرى من خلال الأمر التالى:

ls /dev/ttyUSB\*



توصيل اللون الأحمر مع المنفذ (GND) توصيل اللون الأسود مع المنفذ (RX) توصيل اللون الأبيض مع المنفذ (TX) توصيل اللون الأخضر مع المنفذ (TX)

✔ تنصيب الأداة المسؤولة عن جلب المعلومات من الأقمار، وذلك من خلال الأمر التالى:

sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps

لتوجيه المعلومات التي يتم جلبها من الأقمار بالمنفذ الذي يتصل به GPS modem ، نقوم بكتابة الأمر التالى:

sudo gpsd /dev/ttyUSB0 -F /var/run/gpsd.sock

لإظهار المعلومات التي يتم استقبالها من GPS modem نقوم بكتابة الأمر التالي:

cgps -s




ملاحظة:

عند توصيل GPS modem مباشرة مع الرازبيري باي (هذه العملية تتوافق مع الرازبيري باي 2 فقط) بدون استخدام كابل FTDl يجب إعادة الخطوات السابقة التي تم ذكرها في كيفية تغيير الإعدادات وSSM modem في حال تركيبه بطريقة مباشرة، مع ضرورة تغيير كلمة (USB) بكلمة (AMA) عند تعريف المنافذ.

## • (12C) بروتوکول (12C)


- ➤ بروتوكول الإتصال الداخلي بين الدوائر (Inter-Integrated Circuit) ويتم اختصار هذا المفهوم بكلمة (I2C)، حيث أن هذا البروتوكول يعمل مع توقيتات الزمن لذلك فهو متزامن، وله طرفين في التواصل هما:
  - SCL) Serial Clock Line) طرف لتوصيل نبضات الساعة
    - SDA) Serial Data Line 🔵 طرف لتوصيل المعلومات
- ويسمح هذا البروتوكول للمتحكم بالإتصال بالأجهزة وسهولة التواصل معها، كما أنه يمكن التواصل مع أكثر من جهاز باستخدام سلكين ومقاومتين فقط ويمكن التمييز بين هذه الأجهزة عن طريق عنوان خاص لكل جهاز، زيادة على ذلك فإن كلفته منخفضة وسهل التطبيق.




➤ للبدء في استخدام هذا البروتوكول نقوم بفتح سطر الأوامر في الرازبيري باي يجب ضبط بعض الإعدادات، وذلك من خلال طريقتين: ● الإعدادات، وذلك من خلال طريقتين: ●

sudo raspi-config

ستظهر نافذ<mark>ة إع</mark>دادات الرازبيري ( باي، بعدها نقوم باختيار الإعدادات المتقدمة (advanced option) .




ستظهر نافذة ا<mark>لإع</mark>دادات المتقدمة ، بعدها نقوم باختيار الخيار (I2C) والذي من خلاله يمكن تشغيل وتعطيل هذا البروتوكول.




بعدها نقوم بع<mark>مل</mark> إعادة تشغيل النظام لدفظ التغييرات. الطريقة الثانية: الطريقة الثانية: نقوم بكتابة الأمر التالي في سطر الأوامر (Terminal): sudo nano /etc/modules

#### ستظهر النافذ<mark>ة الت</mark>الية كما فى الصورة:



نقوم بإضافة السطريين التاليين في نهاية الملف المفتوح: •

> i2c-bcm2708 i2c-dev



نقوم بإغلاق ال<mark>ملف</mark> عن طريق الضغط على X+Ctrl ثم حفظه بالضغط على الحرف Y.

أخيرا نقوم بإعا<mark>دة ت</mark>شغيل الرازبيري باي.


## مثال عملی علی بروتوکول 2Cا:

سنقوم بحساب الضغط الجوي والإرتفاع عن سطح البحر ودرجة الحرارة معتمدين على حساس الضغط الجوي (BMP085) والذي بدوره يعمل على بروتوكول 12C، حيث سنحتاج في هذا المثال لهذا الحساس فقط.

- أولا: يجب تفعيل خاصية I2C ، وذلك باستخدام إحدى الطرق التي تم ذكرها سابقا لطرق تفعيل هذا البروتوكول.
- ثانیا: تنصیب بعض الأدوات اللازمة للعمل
   علی هذا الحساس من خلال الأوامر التالية:


sudo apt-get install -y python-smbus sudo apt-get install -y i2c-tools

ثالثا: تركيب الحساس مع الرازبيري باي كما
 هو موضح فى الشكل.









ىروتوكول ( SPI ): ●

بروتوكول النقل التسلسلي المتزامن (Serial Peripheral Interface) ويتم اختصار هذا المفهوم بكلمة (SPI)، يستخدم هذا البروتوكول للتواصل بين الأجهزة كبروتكول I2C ،ولكن كل منهما له مميزاته التي تميزه عن الآخر.

يختلف هذا الب<mark>روت</mark>وكول عن بروتوكول I2C في طريقة التعرف على الأجهزة المتصلة والتخاطب معها؛ حيث أنه يوجد سلك خاص يقوم بتفعيل الجهاز الذي سيتم التخاطب معه.

كما أن هذا الب<mark>روت</mark>وكول من نوع (Full Duplex) وذلك يعني أنه يرسل ويستلم المعلومات في الوقت ذاته.


للبدء في استخدام هذا البروتوكول في الرازبيري باي يجب ضبط بعض الإعدادات، ويمكن عمل ذلك بطريقتين:

الطريقة الأولى:


نقوم بفتح سطر الأوامر (Terminal) وكتابة الأمر التالى:

sudo raspi-config


ستظهر نافذ<mark>ة إ</mark>عدادات الرازبيري باي، بعدها نقوم باختيار الإعدادات المتقدمة (advanced option) .



ستظهر نافذة ال<mark>إع</mark>دادات المتقدمة ، بعدها نقوم باختيار الخيار (SPI) والذي من خلاله يمكن تشغيل وتعطيل هذا البروتوكول.




- بعدها نقوم بعمل إعادة تشغيل النظام لح<mark>فظ التغييرات</mark>.
  - ) الطريقة الثانية نقوم بكتابة الأمر التالى في سطر الأوامر:
  - sudo nano /boot/config.txt
    - ستظهر النافذة التالية كما في الصورة:





- نقوم بإضافة هذا السطر في نهاية الملف المفتوح:
  - dtparam=spi=on

- نقوم بإغلاق الملف عن طريق الضغط على X+Ctrl ثم حفظه بالضغط على الحرف Y
  - أخيراً نقوم بإعادة تشغيل الرازبيري باي من خلال كتابة الأمر التالى:



يجب تثبيت مكتبة spidev من خلال كتابة الأوامر التالية في سطر الأوامر (Terminal):

Raspberry pi	MCP3008
3.3V	VDD
3.3V	VREF
GROUND	AGND
GPIO11 (P1-23)	CLK
GPIO9 (P1-21)	DOUT
GPIO10 (P1-19)	DIN
GPIO8 (P1-24)	CS
GROUND	DGND

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev python-pip
sudo pip install ipython
sudo modprobe spi\_bcm2708
sudo pip install spidev
echo spi\_bcm2708 | sudo tee -a /etc/modules



```
import spidev
import time
import os
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
# Function to read SPI data from MCP3008 chip
# Channel must be an integer 0-7
def ReadChannel(channel):
     adc = spi.xfer2([1,(8+channel)<<4,0])
     data = ((adc[1]&3) << 8) + adc[2]
     return data
# Function to convert data to voltage level,
# rounded to specified number of decimal places.
def ConvertVolts(data,places):
     volts = (data * 3.3) / float(1023)
     volts = round(volts,places)
     return volts
# Function to calculate temperature from
# TMP36 data, rounded to specified
# number of decimal places.
def ConvertTemp(data,places):
temp = ((data * 330)/float(1023))-50
     temp = round(temp,places)
     return temp
```

```
# Define sensor channels
light channel = 0
temp channel = 1
delay = 5
while True:
 # Read the light sensor data
  light level = ReadChannel(light channel)
  light volts = ConvertVolts(light level,2)
 # Read the temperature sensor data
 temp level = ReadChannel(temp channel)
 temp volts = ConvertVolts(temp level,2)
 temp = ConvertTemp(temp level,2)
 # Print out results
  print
print("Light: {} ({}V)".format(light_level,light
volts))
  print("Temp : {} ({}V) {} deg C".format(temp_
level,temp volts,temp))
 # Wait before repeating loop
 time.sleep(delay)
```





أوامر لينكس هي الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر (Terminal) .

## الأمر (cut)

يقوم هذا الأ<mark>مر ب</mark>تقسيم سطر ما يحتوي على رمز يفصل السطر إلى عدة أقسام.

لنفترض يوجد ملف اسمه (students.txt) يحتوي على السطر التالى:

Salim:96555:Engineering

لتقسيم السطر وطباعة الجزء المراد, اكتب الأمرالتالي:

cut -d : -f 3 students.txt


- الرمز الذي يفصل بين الأقسام في الملف
- رقم القسم المراد →
  - 🌒 الملف الذي يحتوي على السطر

pi@raspberrypi - \$ cut -d : -f 3 students.txt ^
Engineering
pi@raspberrypi - \$ []

students.txt







# الأدوات الملحقة



## العناوين:

- كاميرا ويب (USB webcam)
- طريقة الاستخدام والتوصيل
  - التقاط الصور
  - تسجيل فيديو
- الكاميرا عالية الدقة المخصصة للرازبيري باي (PI Camera Module)
  - إعدادات التوصيل والتفعيل
    - التقاط الصور
    - تسجيل الفيديو
  - 🤇 شاشة اللمس المخصصة للرازبيري باي (RPI-LCD)
    - خطوات التشغيل
  - لوحة مفاتيح رسومية لشاشة اللمس (Virtual keyboard)
    - السماعة والميكروفون (Speaker & Microphone)
      - تسجيل الصوت
      - تجربة تحويل النص إلى صوت
      - تجربة المفتاح لتحويل النص إلى صوت
        - مودم لاسلكي USB 3G Modem
          - إعدادات التشغيل و التعريف
            - البدء بالاتصال بالإنترنت





### کامیرا ویب (USB webcam)

كما نعلم أن الرا<mark>زبير</mark>ي باي تمتلك منافذ (USB) تمُكِنْك من ربط بعض الأجهزة والأدوات الخارجية ويمكن استخدامها فی عمل مشاریع متطورة ،ومن هذه الأدوات كاميرا ويب التى تتميز بسعرها الرخيص وسهولة استخدامها وتساعدك في عمل مشاريع رائعة من خلال التقاط الصور وتسحيل الفيديو وبث الفيديو عبر الإنترنت وغيرها من المشاريع.



بكل سهولة يتم توصيل كاميرا ويب من خلال منفذ (USB) في الرازبيري باي ،بعد ذلك نقوم بتشغيل الرازبيري باي. أولا نقوم بعرض الأجهزة المرتبطة بمنافذ (USB) للتأكد من تعريف الكاميرا من خلال شريط الأوامر (Terminal) نكتب الأمر التالى:



lsusb

ls /dev/v\*

 وأيضا نقوم بعرض ملفات الأجهزة الموجودة في مجلد /dev/ لنتأكد من وجود ملف كاميرا ويب ،ويتم ذلك من خلال الأمر التالي (سنلاحظ وجود ملف

video0 لكاميرا الويب): •

```
pi@raspberrypi - $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 005: ID 1e4e:0100
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
pi@raspberrypi - $ ls /dev/v*
/dev/vc-cma /dev/vcs /dev/vcs4 /dev/vcsa /dev/vcsa4 /dev/vcsm
/dev/vchiq /dev/vcs1 /dev/vcs5 /dev/vcsa1 /dev/vcsa5 /dev/vhci
/dev/vcio /dev/vcs2 /dev/vcs6 /dev/vcsa2 /dev/vcsa6 /dev/video0
/dev/vc-mem /dev/vcs3 /dev/vcs7 /dev/vcsa3 /dev/vcsa7
/dev/vdl:
by-id by-path
pi@raspberrypi - $
```



#### التقاط الصور

● أولا نقوم بتنصيب برنامج fswebcam من خلال الأمر التالي:

```
sudo apt-get install -y fswebcam
```

● ثم نقوم بالتقاط صورة باستخدام كاميرا الويب من خلال الأمر التالى:

```
fswebcam -d /dev/video0 -r 720x640 image.jpeg
```

## شرح الأمر:

rswebcam	لتسعيل الكاميرا
-d /dev/video0	/dev/ لتحديد ملف الكاميرا الموجود في المجلد
-r 720x640	لتحديد دقة الصورة
image.jpeg	لتحديد اسم الصورة

ملاحظة:

يتم حفظ الصور في مجلد المستخدم وهو /home/pi/

```
/dev/vc-mem /dev/vcs3 /dev/vcs7 /dev/vcsa3 /dev/vcsa7

/dev/vd1:
by-id by-path
pi@raspberrypi - $ fswebcam -d /dev/video0 -r 720x640 image.jpeg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v412...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Adjusting resolution from 720x640 to 640x480.
--- Capturing frame...
Captured frame in 0.00 seconds.
--- Processing captured image...
Writing JPEG image to 'image.jpeg'.
pi@raspberrypi - $ ls
abdullah.py apt.noProxy.conf Documents image.jpeg python_games
apt.conf apt.proxy.conf im0.jpg indiecity Scratch
apt.conf~ Desktop im1.jpg ntlmaps-0.9.9.0.1
pi@raspberrypi - $
```

#### تسجيل فيديو



أولا نقوم بتنصيب برنامج ffmpeg الذي يُستخدم لتسجيل الفيديو ،و
 نقوم أيضا بتنصيب برنامج mplayer لتشغيل ملفات الفيديو. نقوم

بتنصيب البرنامجين من خلال الأوامر التالية: 🌘

sudo apt-get install -y ffmpeg

sudo apt-get install -y mplayer

● ثم نقوم بتسجيل الفيديو من خلال الأمر التالي: ■

avconv -f video4linux2 -r 25 -s 720x640 -i /dev/ video0 myvideo.avi

## شرح الأمر:

avconv	لتشغيل الكاميرا في وضع الفيديو
-s 720x640	لتحديد دقة الفيديو
-i /dev/video0	/dev/ لتحديد ملف الكاميرا الموجود في المجلد
myvideo.avi	لتحديد اسم الفيديو

● ثم يقوم برنامج ffmpeg بتسجيل الفيديو ،ولإيقاف التسجيل اضغط على Ctrl+C ،وسيتم حفظ الفيديو في مجلد المستخدم /home/pi/

```
pi@raspberrypi - 0 avconv -f video4linux2 -r 25 -s 720x640 -i /dev/video0 myvideo.avi
avconv version 9.14-6:9.14-1rplirpl1, Copyright (c) 2000-2014 the Libav developers
built on Jul 22 2014 15:08:12 with god 4.6 (Debian 4.6-8.14-trpl1)
[video4linux2 0 0x17b8720] The V4L2 driver changed the video from 720x640 to 640x480
[video4linux2 0 0x17b8720] The driver changed the time per frame from 1/25 to 1/30
[video4linux2 0 0x17b8720] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Imput 60, video4linux2, from //dev/video0:

Duration: N/A, start: 691.598459, bitrate: 147456 kb/s
Stream #0.0: Video: rawvideo, yuyv422, 640x480, 147456 kb/s, 1000k tbn, 30 tbc
Dutput f0, avi, to "myvideo.avi:

Metadata:

ISFT : Lavf54.20.4
Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 640x480, q=2-31, 200 kb/s, 25 tbn, 25 tbc
Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 640x480, q=2-31, 200 kb/s, 25 tbn, 25 tbc

**Stream #0.0: -> #0.0 (rawvideo -> mpeg4)
Press ctrl-c to stop encoding
**Tame= 31 fps= 9 q=7.0 size= 134kB time=1.24 bitrate= 883.5kbits/s
```

```
pi@raspberrypi - 6 ls

ll88eu-20141107.tax.gz mm.py Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Revision-2.png

ll88eu-20150114.tax.gz mm.py raspi-gmail.py

ardupi.py myvideo.avi makin3g

cam.py network save ultrasonic_sensor.py

check_gmail.py network.save ultrasonic_sensor.py

check_gmail.py network.save.ultrasonic_sensor.py

check_gmail.py network.save.ultrasonic_sensor.py

check_gmail.py network.save.ultrasonic_sensor.py

check_gmail.py network.save.l usb-modeswitch-2.2.1.tax.bz2

lomitop

lem.py pDP.py vnc.save

pDP.py vnc.save

pDP.py vnc.save

pDP.py kebiOPi-0.7.1

lndlecity

ir.py python_games

python.py

pi@raspberrypi - 6
```

استخدم برنامج mplayer لتشغيل الفيديو من خلال الضغط مرتين بزر الفأرة الأيسر على ملف الفيديو ،أو باستخدام شريط الأوامر من خلال الأمر التالي:

mplayer /home/pi/myvideo.avi






## الكاميرا عالية الدقة المخصصة للرازبيري باي (PI Camera Module)

تتميز الكاميرا <mark>المخ</mark>صصة للرازبيري باي باستخدامها في التقاط الصور والفيديو عالي الدقة ،وتتميز أيضا بسهولة استخدامها.




### إعدادات التوصيل والتفعيل:

 نقوم أولا بتوصيل الكاميرا عالية الدقة بالرازبيري باي من خلال منفذ CSI الموجود بين منفذ Ethernet ومنفذ HDMI كما في الصورة أدناه.



ثم نقوم بتفعيل الكاميرا عالية الدقة من خلال الدخول على إعدادات الرازبيري باي ،وذلك بكتابة الأمر التالي في سطر الأوامر (Terminal):

sudo raspi-config



واختر Enable camera ثم اختر Enable .
 بعد ذلك قم بإعادة تشغيل الرازبيرى باى من خلال اختيار Finish .





## التقاط الصور




استخدم شريط <mark>الأ</mark>وامر واكتب الأمر التالى لالتقاط صورة:

raspistill -o image.jpg

## شرح الأمر:

لتشغيل الكاميرا في وضع التقاط الصور aspistill التشغيل الكاميرا في وضع التقاط الصورة image.jpg





## تسجيل الفيديو:

لتسجيل فيديو <mark>اكت</mark>ب الأمر التالى فى شريط الأوامر:

raspivid -o video.mp4 -t 15000

## شرح الأمر:

raspivid لتشغيل الكاميرا في وضع تسجيل الفيديو video.mp4 لتحديد اسم الفيديو بالمللى ثانية 1000 = 1 ثانية

```
### pi@raspberrypi - $ raspivid -o video.mp4 -t 15000
pi@raspberrypi - $ ls
abdullah.py apt.noProxy.conf Documents imagel0.jpg indiccity Scratch
apt.conf apt.proxy.conf im0.jpg image.jpeg nulmapp=0.9.9.0.1 video.mp4
apt.conf- Deskton
pi@raspberrypi - $ im1.jpg image.jpg
python_games
```





## شاشة اللمس المخصصة للرازبيري باي (RPI-LCD) •

يمكنك الآن استخدام شاشة اللمس المخصصة للرازبيري باي التي تتميز بصغر حجمها ، كما يمكنك استخدامها كواجهة رسومية بدلاً من الشاشة العادية.




م بتركيب شاشة اللمس المخصصة للرازبيري باي في منافذ 🕧

الرازبيري باي كما يظهر ذلك في الصورة المجاورة.

قم بتحميل ملف التعريف لشاشة اللمس من خلال سطر الأوامر:
 إذا كان نظام التشغيل للرازبيري باي من النسخة
 2015-05-05-raspbian

wget http://www.waveshare.com/w/
upload/4/4b/LCD-show-161112.tar.gz





- الضغط عن الملف المحمل:
- اِذا كان نظام التشغيل للرازبيري باي من النسخة على الله على التشغيل للرازبيري باي من النسخة 2015-05-05-raspbian

tar xvf LCD-show-161112.tar.gz

الدخول إلى مجلد LCD-show من خلال سطر الأوامر
 اكتب الأمر التالى:

cd LCD-show

- الآن قم بتشغيل النظام على شاشة اللمس من خلال سطر الأوامر:
- إذا كانت شاشة اللمس بحجم 3.2 inch ، اكتب الأمر
   التالى:

sudo ./LCD32-show

إذا كانت شاشة اللمس بحجم 3.4 inch ، اكتب الأمر
 التالى:

sudo ./LCD35-show

إذا كانت شاشة اللمس بحجم 4 inch ، اكتب الأمر التالى:

sudo ./LCD4-show

إذا كانت شاشة اللمس بحجم 5 inch ، اكتب الأمر التالى:

sudo ./LCD5-show

بعد ذلك سوف تقوم الرازبيري باي بإعادة التشغيل ،وانتظر بعض الوقت وسيظهر النظام على شاشة اللمس.

والآن استمتع باستخدام شاشة اللمس على الرازبيري باي.

```
### pi@raspberrypi ~/LCD-show
pi@raspberrypi - $ cd LCD-show
pi@raspberrypi -/LCD-show $ sudo ./LCD35-show

Broadcast message from root@raspberrypi (pts/0) (Tue Sep 15 16:04:20 2015):
The system is going down for reboot NOW!
pi@raspberrypi -/LCD-show $ []
```

إذا كنت تريد أن تستخدم الشاشة العادية من خلال منفذ HDMl ..قم باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى مجلد LCD-show من خلال سطر الأوامر (Terminal) اكتب الأمر التالى:

cd LCD-show

اكتب الأمر التالى لتشغيل النظام على الشاشة العادية:

sudo ./LCD-hdmi

```
pi@raspberrypi - $ cd LCD-show

pi@raspberrypi - $ cd LCD-show 
pi@raspberrypi -/LCD-show $ sudo ./LCD-hdmi

Broadcast message from root@raspberrypi (pts/0) (Tue Sep 15 16:19: 22 2015):
The system is going down for reboot NOW!
pi@raspberrypi -/LCD-show $
```

## لوحة مفاتيح رسومية لشاشة اللمس (Virtual keyboard):

بإمكانك استخدام لوحة مفاتيح رسومية لشاشة اللمس من خلال تثبيت برنامج لوحة المفاتيح الرسومية (matchbox-keyboard).

1) من خلال شريط الأوامر (Terminal) اكتب الأوامر التالية:

sudo apt-get install libfakekey-dev libpng-dev
libxft-dev autoconf libtool -y

sudo apt-get install unzip -y



🙋 قم بتحميل ملفات التثبيت لبرنامج matchbox-keyboard ،من خلال الأمر التالى:

wget http://www.spotpear.com/download/software/
Raspberry-Pi/matchbox-keyboard.zip

قك الضغط عن الملف المحمل من خلال الأمر التالى:

unzip matchbox-keyboard.zip

👍 الدخول إلى مجلد matchbox-keyboard من خلال سطر الأوامر اكتب الأمر التالى:

cd matchbox-keyboard

اكتب الأوامر التالية لتثبيت وتفعيل لوحة المفاتيح الرسومية:

sudo bash autogen.sh

sudo make

sudo make install

sudo apt-get install libmatchbox1 -y


👌 قم بإنشاء ملف الأوامر من خلال الأمر التالي:

sudo nano /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh

و اكتب النص التالى: 🌘

```
#!/bin/bash
#This script toggle the virtual keyboard
PID=`pidof matchbox-keyboard`
if [ ! -e $PID ]; then
killall matchbox-keyboard
else
matchbox-keyboard -s 50 extended&
fi
```

● بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ الملف.



🕜 اكتب الأمر التالى:

sudo chmod +x /usr/bin/toggle-matchboxkeyboard.sh

🔞 اكتب الأمر التالى لتحرير ملف سطح المكتب:


sudo nano /usr/local/share/applications/
toggle-matchbox-keyboard.desktop

188

#### و اكتب النص التالى:

[Desktop Entry]
Name=Toggle Matchbox Keyboard
Comment=Toggle Matchbox Keyboard`
Exec=toggle-matchbox-keyboard.sh
Type=Application
Icon=matchbox-keyboard.png
Categories=Panel;Utility;MB
X-MB-INPUT-MECHANSIM=True

● بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ الملف.



🧿 اكتب الأمر التالي:

sudo nano ~/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel

و ابحث في الملف عن هذا النص: 🌘

```
Plugin {
  type=launchbar
  Config {
    Button {
      id=/usr/share/applications/epiphany-browser.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/pcmanfm.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/lxterminal.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/wolfram-mathematica.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/wolfram-language.desktop
    }
}
```





🧿 قم بإعادة التشغيل من خلال الأمر التالي:

sudo reboot


```
Plugin {
  type=launchbar
  Config {
    Button {
      id=toggle-matchbox-keyboard.desktop
    Button {
      id=/usr/share/applications/epiphany-browser.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/pcmanfm.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/lxterminal.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/wolfram-mathematica.desktop
    }
    Button {
      id=/usr/share/applications/wolfram-language.desktop
}
```



بعد إعادة التشغيل ستظهر أيقونة لوحة المفاتيح الرسومية في شريط البرامج لسطح المكتب.



## السماعة والميكروفون (Speaker & Microphone):







) لتتأكد من تعريف وصلة بطاقة الصوت في الرازبيري باي ،قم بإظهار بطاقات الصوت الموجودة في



cat /proc/asound/cards

• ستظهر لك القراءات التالية:

```
pi@raspberrypi ~ $ cat /proc/asound/cards
0 [ALSA ]: bcm2835 - bcm2835 ALSA
bcm2835 ALSA
1 [Device ]: USB-Audio - USB PnP Sound Device
USB PnP Sound Device at usb-bcm2708_usb-1.4, full speed

pi@raspberrypi ~ $
```


يعني ذلك أن الرقم الأول 0 هو بطاقة الصوت المدمجة بالرازبيري باي ،والرقم الثاني 1 هو وصلة بطاقة الصوت التي سنستخدمها.

اكتب الأمر التالي لتفعيل وصلة بطاقة الصوت alsa-base.conf من خلال تحرير ملف

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf



- وابحث عن هذا السطر
- #options snd-usb-audio index=-2
  - 🐞 وقم بتعديله إلى
  - options snd-usb-audio index=0



نحتاج أيضا إلى إنشاء ملف لإعدادات أخرى للوصلة ،من خلال الأمر التالي:

```
sudo nano etc/asound.conf
```

```
pcm.usb
{
    type hw
    card AK5370
}

pcm.internal
{
    type hw
    card ALSA
```

```
pcm.!default
{
    type asym
    playback.pcm
    {
        type plug
        slave.pcm "internal"
    }
    capture.pcm
    {
        type plug
        slave.pcm "usb"
    }
}
ctl.!default
{
    type asym
    playback.pcm
    {
        type plug
        slave.pcm "internal"
    }
    capture.pcm
    {
        type plug
        slave.pcm "usb"
    }
}
```

لم نقوم بتثبیت بعض الملفات والبرامج التي نحتاجها لمشاریع الصوت ،من خلال الأوامر التالیة:

sudo apt-get update

sudo apt-get install bison

sudo apt-get install libasound2-dev 🧪 🧹

sudo apt-get install swig

sudo apt-get install mplayer

5 قم بإعادة التشغيل من خلال الأمر التالي:

sudo reboot

### 🔘 تسجيل الصوت:

- والآن سوف نقوم بتسجيل ملف صوتي باستخدام الميكروفون.
- قم بإدخال الميكروفون في منفذ الميكروفون الموجود في
   وصلة بطاقة الصوت
  - 🙎 اكتب الأمر التالى لتسجيل ملف صوتى:



arecord -D plughw:0,0 -f cd ./test.wav

سوف تقوم <mark>الراز</mark>بيري باي بتسجيل ملف صوتي..لإيقاف التسجيل اضغط على Ctrl+C ،وسيتم حفظ الملف الصوتي. لتشغيل الملف الصوتي, قم بكتابة الأمر التالي:


aplay ./test.wav



## تجربة تحويل النص إلى صوت:









sudo apt-get install mplayer

انيا: تغيير بعض إعدادات الصوت، من خلال الأمر التالى:

sudo nano /etc/modules



• بعدها ستظهر شاشة كما في الصورة التالية.



نقوم بإضافة النص التالي في الصفحة السابقة:

snd-bcm2835


بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ الملف.




أثالثا: ضبط مخرج الصوت عن طريق فتح نافذة الإعدادات الخاصة بالرازبيري باي، ولفتح هذه النافذة نقوم بكتابة الأمر التالي في سطر الأوامر:

#### sudo raspi-config


بعدها ستظهر لوحة الإعدادات كما هو موضح في الصورة، نقوم
 باختيار الخيار (Advanced Options) والذي يمثل الإعدادات
 المتقدمة للرازبيري باي.



● ستظهر نافذة أخرى، كما هو موضح ،نقوم باختيار الخيار (Audio)



• ستظهر نافذة أخرى، نقوم باختيار الوضع المناسب ،ثم الضغط على Enter.



- عند الانتهاء من هذه الإعدادات يجب إعادة تشغيل الرازبيري باي من خلال الأمر التالي:
  - sudo reboot
- النص إلى الرنامج الذي يحول النص إلى الثمر التالي:
  - sudo apt-get install espeak


```
File Edit Tabs Help
pigraspberrypi ~ $ sudo apt-get install espeak
```

بعد الانتهاء م<mark>ن الا</mark>عدادات اللازمة لهذه التجربة، سنقوم الآن بتحويل أي نص نقوم بإدخاله إلى صوت مع إمكانية تعديل المتحدث وسرعته. من خلال سطر الأوامر، قم بكتابة الأمر التالى:

espeak "The text"

■ قم باستبدال ما بين علامتي التنصيص "The text" بالنص الذي تريده، مثال على ذلك :

espeak "Hello Raspberry Pi"




هذه المرة، س<mark>نقو</mark>م بتغيير المتحدث من رجل إلى امرأة وذلك من خلال إضافة النص التالي في الأمر (ven+f3) كما يمكننا تقليل سرعة المتحدث وذلك من خلال إضافة النص التالي في الأمر (k5 -s200 ) . مثال على ذلك :

espeak -ven+f3 -k5 -s200 "Hello Raspberry Pi"




## تجربة المفتاح لتحويل النص إلى صوت:



نقوم بتوصیل الدائرة كما هو موضح بالشكل.
 نقوم بإنشاء ملف جدید من خلال كتابة الأمر التالى فى سطر الأوامر:

sudo nano text\_to\_speech.py



🌘 بعدها سيظهر برنامج محرر النصوص، ونقوم بكتابة الكود البرمجي. 🌘



```
import os
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(12,GPIO.IN)
GPIO.setup(16,GPIO.IN)
GPIO.setup(20,GPIO.IN)
GPIO.setup(21,GPIO.IN)
while True:
      if (GPIO.input(12)== True):
           os.system("espeak -k5 -s150 'You Are'")
      if (GPIO.input(16)== True):
           os.system("espeak -k5 -s150 'Welcome' ")
      if (GPIO.input(20)== True):
           os.system("espeak -k5 -s150 'To Learn' ")
      if (GPIO.input(21) == True):
           os.system("espeak -k5 -s150 'In Enginnering Village' ")
      sleep(0.1)
```

بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ الملف. قم بتشغيل الكود البرمجي من خلال الأمر التالي:

sudo python text\_to\_speech.py


بعدها سنلاحظ خروج الأصوات المختلفة عند الضغط على الأزرار.



## مودم لاسلكى USB 3G Modem

يتميز جهاز الم<mark>ودم</mark> اللاسلكي بسهولة الإتصال اللاسلكي والوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال شبكة الجوال ،ويتميز أيضا بالسرعة العالية للإتصال بالإنترنت ،وكذلك صغَر حجمه.

- إعدادات التشغيل و التعريف:
- توصيل جهاز المودم اللاسلكي: أولا نقوم بإدخال بطاقة الهاتف المحمول في جهاز المودم اللاسلكي ،ثم توصيل جهاز المودم اللاسلكي بالرازبيرى باى من خلال منفذ USB.
- تعريف جُهاز المودم اللاسلكي: يستطيع نظام التشغيل المستخدم في الرازبيري باي التعرف على معظم أجهزة المودم اللاسلكي المعرفة ما إذا كان نظام التشغيل قد تعرف على جهاز المودم اللاسلكي اكتب الأمر التالى في شريط الأوامر:



إذا ظهر ملف /dev/ttyUSBO/ فيعني ذلك أن نظام التشغيل قد تعرف على جهاز المودم اللاسلكي ،وإذا لم يظهر الملف فيعني ذلك أن تعريف جهاز المودم اللاسلكي يحتاج إلى بعض الإعدادات ،ويتم ذلك من خلال كتابة الأوامر (Terminal):

sudo apt-get install ppp

#### sudo apt-get install usb-modeswitch

sudo /usr/bin/sg raw /dev/sr0 11 06 20 00 00 00 00 00 01 00

الأمر الأول و<mark>الثان</mark>ي يقوم بتنصيب أداتي usb-modeswitch و ppp التي تساعد نظام التشغيل على تعريف الجهاز و تجاهل وظيفة الذاكرة الداخلية لجهاز المودم .

الأمر الثالث يقوم بتأكيد استخدام وظيفة الاتصال بالإنترنت لجهاز المودم اللاسلكمي.

#### ملاحظة:


قد تواجهك مشكلة في الأمر الثالث..في هذا الحالة تجاهل هذا الأمر وانتقل للخطوة التالية.

## البدء بالاتصال بالإنترنت:

سوف نستخد<mark>م ب</mark>رنامج sakis3g الذي يقوم بضبط إعدادت الاتصال تلقائيا والاتصال بالإنترنت من خلال جهاز المودم اللاسلكى.

ا أولا نقوم بتحميل البرنامج وتنصيبه على الرازبيري باي من خلال كتابة الأوامر التالية في شريط الأوامر (Terminal):

wget http://raspberry-at-home.com/files/sakis3g.tar.gz



- وكتابة الإعدادات فيه ،وذلك من خلال كتابة الأمر التالى في شريط الأوامر:
  - sudo nano /etc/sakis3g.conf ◀
    - ونقوم بكتابة الأسطر التالية لضبط إعدادات الاتصال.

## إعدادات لبطاقة حياك -عمان موبايل

إعدادات بطاقة أوريدو:

USBINTERFACE="0"
APN="nawras"

APN\_USER="test"

APN\_PASS="test"

MODEM="xxxx:yyyy"

USBINTERFACE="0"

APN="taif"

APN\_USER="test"

APN PASS="test"


MODEM="xxxx:yyyy"

- تعتمد هذه الإعدادات على مشغل الخدمة.
- الأمثلة أعلاه هي لمشغلي خدمة من دول الخليج .. قم بإستبدال رمز APN حسب الرمز المناسب ليلدك


ملاحظة مهمة:

فَي السطر الأخير استبدل "xxxx:yyyy" برمز جهاز المودم اللاسلكي في منفذ USB ،وذلك من خلال كتابة الأمر التالى فى شريط الأوامر (Terminal):

lsusb



الرمز موجود قبل اسم الجهاز (رمز جهازي كما في الصورة أعلاه هو 12d1:1446) بعد الانتهاء من كتابة الأسطر في الملف نقوم بإغلاق الملف من خلال الضغط على Ctrl+X ثم الضغط على y لحفظ الملف.



الآن نبدأ الاتصال بالإنترنت من خلال كتابة الأمر التالي في شريط الأوامر (Terminal):

/home/pi/sakis3g/sakis3g --sudo "connect"

بعد كتابة الأمر السابق سوف يقوم جهاز المودم اللاسلكي بالاتصال بالإنترنت، ويستغرق ذلك بعض الوقت، وستظهر رسالة تفيد بأنه قد تم الإتصال بالشبكة.

```
pi@raspberrypi ~ $ /home/pi/sakis3g/sakis3g --sudo "connect"
E157 connected to Ooredoo (42203).
pi@raspberrypi ~ $
```

• لقطع الاتصال اكتب الأمر التالى في شريط الأوامر:

```
/home/pi/sakis3g/sakis3g --sudo "disconnect"
```

```
pi@raspberrypi ~ $ /home/pi/sakis3g/sakis3g --sudo "disconnect"
Disconnected.
pi@raspberrypi ~ $ |
```





## أوامر لينكس (6)

أوامر لينكس هي الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر (Terminal) .

## الأمر (wget)


يقوم هذا الأ<mark>مر</mark> بتحميل ملف ما من شبكة الإنترنت ،ويتم استخدامه من خلال كتابة رابط تحميل الملف بعد الأمر (wget):

#### wget url\_download

wget http://www.ev-center.com/uploa ds/2/1/2/6/21261678/7911767\_orig.png

 هذا السطر هو من الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر ،لذلك تم وضعه في الشكل نفسه للأوامر.





# الشبكات [9]



- توصيل الرازبيري باي بشبكة الإنترنت سلكيا (Ethernet) • لاسلكيا (WiFi) باستخدام سطر الأوامر باستخدام الواجهة الرسومية كيف يتم التواصل بين أكثر من رازبيري باي
- كيف تتحكم بمنافذ GPIO من خلال الشبكة
   ضبط خادم DHCP
  - 🔘 البريد الإلكتروني عبر سطر الأوامر



#### مقدمة:

هل سبق وأ<mark>ن سمعت بمصطلح هندسة</mark> الشبكات؟ هل تعلم ما همى؟ وما هي شبكات التواصل و ربط الشبكات؟

تتكون الشبكات من عدة حواسيب وأجهزة متصلة ببعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات وتسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض باستخدام شبكات التواصل الإجتماعي على سبيل المثال تويتر و فيسبوك .



في هذا الف<mark>صل</mark> سنركز على كيفية عمل شبكة اتصال بين أكثر من رازبيري باي وكيف يتم التواصل وما الذي نحتاجه لعمل شبكة ،و سنتعلم كيف نربط الرازبيري باي بشبكة الإنترنت.

ببساطة يمكن توصيل 2 رازبيري باي إما عن طريق كابل الشبكة (Ethernet) أو عن طريق شبكة واي فاي (wifi).



## توصيل الرازبيري باي بشبكة الإنترنت

- يمكن توصيل ا<mark>لرازب</mark>يري باي بشبكة الإنترنت من خلال الطرق التالية:
- 1 سلكيا (Ethernet): عن طريق توصيل المدخل الخاص بشبكة الإنترنت في لوحة الرازبيري باي بكابل الإنترنت في لوحة الرازبيري باي بكابل الإنترنت ومنه إلى المودم الخاص بالإنترنت.



- بعدها ستلاحظ أن مؤشرات الإنترنت على لوحة الرازبيري باي قد بدأت بالعمل، بعدها يمكنك الدخول على متصفح الانترنت والتأكد من أنه بعمل.
- اللسلكيا (WiFi): وذلك عن طريق توصيل وصلة اللاسلكي (WiFi) في أحد منافذ (USB) الخاصة بالرازبيري باي.

مع ضرورة التأك<mark>د من</mark> أن الوصلة التي تستخدمها متوافقة مع النظام المستخدم في الرازبيري باي ،ويمكن التعرف على توافق الوصلة اللاسلكية مع النظام من خلال كتابة الأمر التالى في سطر الأوامر (Terminal):

#### 1susb

ستظهر الأجهز<mark>ة ال</mark>مرتبطة بمنفذ USB للرازبيري باي ،من ضمنها الوصلة اللاسلكية كما يظهر لنا في الصورة (WLAN): (Adapter):

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi ~ $ lsusb

Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.

Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver

Bus 001 Device 005: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191S

U 802.11n WLAN Adapter

pi@raspberrypi ~ $
```

ويمكن ربط الرازبيري باي بشبكة الإنترنت باستخدام الوصلة اللاسلكية عن طريق سطر الأوامر أو الواجهة الرسومية للنظام. وفيما يلي خطوات لإكمال عملية التوصيل باستخدام كلا الطريقتين:




- **1** نقوم بفتح س<mark>طر</mark> الأوامر (Terminal) ،ثم نقوم بكتابة الأمر التالى:
- sudo nano /etc/network/interfaces

قم باستبدال م<mark>حتو</mark>ى الملف بالنص التالي:

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow wlan0
iface wlan0 inet manual
iface wlan0 inet dhcp

wpa-conf /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf



- قم بالضغط عل<mark>ى(Ctrl+X)</mark> ،ثم ستظهر رسالة تنبيه أسفل الشاشة المفتوحة إذا ما كنت ترغب بحفظ التغييرات ،قم بالضغط على (y) أي موافق على التغييرات ثم اضغط Enter.
- قم بتحدید بیانات الشبکة التي یتم الإتصال بشبکة الإنترنت من خلالها ،من خلال الأمر التالي:
  - sudo nano /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf

#### سيظهر لنا الم<mark>لف</mark> وسنقوم بتعديله إلى النص التالى:

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_
supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
    ssid="user_name"
    psk="password"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
}
```

#### ملاحظة

user\_name : تغييرها باسم الشبكة.

password : تغييرها بالرمز السرى للشبكة.

بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ التغييرات في الملف.

- قم بإيقاف تشغيل الرازبيري باي ،من خلال كتابة الأمر التالي:
  - sudo poweroff
  - (WiFi adapter) نقوم بتوصيل وصلة الشبكة
- قم بتشغيل الر<mark>ازبير</mark>ي باي، بعدها سيتم ربط الشبكة تلقائيا.

#### ملاحظة

ملاحظة: في حالة أن عملية الربط بالشبكة لم تتم، قم بكتابة الأمر التالى لإعادة تفعيل إعدادات الشبكة:

sudo service networking reload

# و باستخدام الواجهة الرسومية:


من القائمة ال<mark>رئيس</mark>ية (Menu) نقوم بالضغط على الخيار (Preference)، كما هو موضح في الصورة.




(scan) بعدها ستظهر لنا الشاشة التالية، منها نقوم بالضغط على كلمة




(scan) بعدها ستظهر شاشة أخرى، نقوم بالضغط على كلمة (scan) ليبدأ بعملية البحث عن الشبكات المحيطة بك.



لقوم بالضغط على الشبكة المطلوبة ، وستظهر شاشة كما في الصورة. نقوم بإدخال الرقم السري للشبكة في الخانة المقابلة لكلمة (PSK) ثم نضغط على كلمة (Add).





أخيرا نعود للقائمة التي بدأنا العمل عليها في البداية، ونقوم بالضغط على على كلمة (Connect) ، بعدها بلحظات سيتم توصيل الرازبيري باي بشبكة الإنترنت .




## كيف يتم التواصل بين أكثر من رازبيري باي

كيف يمكننا أن نعمل دردشة بين أكثر من رازبيري باي؟

في هذه التجر<mark>بة س</mark>نقوم بتشكيل شبكة بين 2 رازبيري باي واستخدام لغة بايثون لكتابة برنامج لإرسال الرسائل بينهما.

في البداية سنتأكد من تحديث وترقية النظام الخاص بنا:



sudo apt-get upgrade



بعدها سنقوم <mark>بتن</mark>زيل ملف network.py افتح برنامج سطر الأوامر (Terminal) ، واكتب الأمر التالي:

wget https://goo.gl/UJMdZh -O network.py --no-checkcertificate

— وعند انتهاء الت<mark>دميل</mark> تأكد من وجود الملف في المجلد الحالي ،من خلال الأمر التالي:

ls

بعدها قم بإيصال 2 رازبيري باي مع بعضها البعض باستخدام كابل الشبكة (Ethernet).

سنقوم بضبط عنوان الشبكة IP الخاص بالرزابيري باي:
 افتح سطر الأوامر (Terminal) واكتب الأمر التالى:

sudo nano /etc/network/interfaces

ابحث في الملف عن السطر التالي:

iface eth0 inet dhcp

أبدل كلمة dhcp إلى static . وبعدها اكتب الأسطر التالية:

iface eth0 inet static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0

File: /etc/network/interfaces Modified

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0

Get Help WriteOut R Read File Prev Page K Cut Text Cur Pos
Exit Justify Where Is Next Page U Uncut Text To Spell

احفظ الملف با<mark>ستخ</mark>دام CTRL+O بعدها CTRL+X لغلق المحرر. ثم اكتب الأمر التالى لإعادة تشغيل الشبكة للرازبيرى باى :

sudo service networking restart

اكتب الأمر التالى:

ifconfig

لنتأكد أن الرزابيري باي أصبحت تملك عنوان الشبكة 192.168.0.2 فى السطر الذي يبدأ بeth0:

```
pi@raspberrypi ~ $ ifconfig
          Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:4b:b0:68
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
           Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
           RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:1296 (1.2 KiB) TX bytes:1296 (1.2 KiB)
wlan0
           Link encap:Ethernet HWaddr 48:02:2a:14:16:2f
           inet addr:192.168.1.42 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:254 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
```

- كرر هذه العملية لجهاز الرزابيري باي الثانية...وتأكد من أن عنوان الشبكة الخاصة للرزابيري باي الثانية لا يشبه عنوان شبكة الرازبيري باي الأولى ،يمكنك استخدام أي عنوان للشبكة من 192.168.0.254
- فلنفترض أنك وضعت عنوان الشبكة لرازبيري باي الثانية : 192.168.0.3
- حتى نتأكد من أن الرزابيري باي الأولى والثانية متصلات في نفس الشبكة ،اكتب الأمر التالى في الرازبيري باي الأولى:

#### ping 192.168.0.3 -c5



PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.0.3: icmp\_req=1 ttl=128 time=3.46 ms

[...four more PINGs ...]

--- 192.168.0.3 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms rtt min/avg/max/mdev = 3.466/3.788/4.380/0.322 ms

- إذا لا ، تأكد من أن كابل الشبكة أنه متصل جيدا بكلا الجهازين، وتأكد أنك اتبعت الإعدادات الصحيحة .
- في سطر الأوامر (Terminal) ، قم بإنشاء ملف جديد من خلال الأمر التالى:

#### nano chat.py

اكتب في الملف الأسطر التالية:



```
import network
import sys

def heard(phrase):
    print("them:" + phrase)

if (len(sys.argv) >= 2):
    network.call(sys.argv[1], whenHearCall=heard)

else:
    network.wait(whenHearCall=heard)

while network.isConnected():
    phrase = raw_input()  #for python2
    # phrase = input()  #for python3
    print("me:" + phrase)
    network.say(phrase)
```

احفظ الملف CTRL+X واغلق الملف CTRL+X

والآن قم بتشغیل البرنامج من خلال الأمر التالي:

#### sudo python chat.py

و الآن انتهينا من ضبط الرازبيري باي الأولى التي ستقوم بدور الخادم

• والآن سنقوم بضبط الرازبيري باي الأخرى لتكون العميل أو المستخدم.

قم بإنشاء ملف جديد من خلال الأمر التالى:

#### nano chat.py

- واكتب فيه البرنامج نفسه الذي كتبته للرازبيري باي الأولى وقم
   يحفظ الملف.
- والآن قم بتشغيل البرنامج مع كتابة عنوان الشبكة الخاصة بالخادم من خلال الأمر التالي:

#### sudo python chat.py 192.168.0.2


ويمكنك الآن عمل مراسلة بين الجهازين ، أو بين الخادم والمستخدم.



# © كيف تتحكم بمنافذ GPIO من خلال الشبكة

كيف يمكن أن <mark>نتحك</mark>م بمنافذ GPIO من خلال الشبكة ؟ بالإستفادة من البرنامج السابق ..كل ما علينا فعله هو تعديل البرنامج الخاص بالرازبيري باي.

أولا نقوم بتوصيل LED في الرازبيري باي مثل الصورة:



ثم قم بفتح ملف جديد من خلال الأمر التالى:

nano gpio.py

واكتب في الملف هذه الأسطر:

224

```
import network
import sys
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
def heard(phrase):
    print("them:" + phrase)
    GPIO.output(11,int(phrase))
if (len(sys.argv) >= 2):
   network.call(sys.argv[1], whenHearCall=heard)
else:
   network.wait(whenHearCall=heard)
while network.isConnected():
        phrase = raw input() #for python2
        phrase = input() #for python3
        heard(phrase)
```

وفي الرازبيري <mark>باي</mark> الأخرى نستخدم البرنامج السابق دون أي تغيير . يمكنك استخدام أي حاسب آلى يملك نظام تشغيل لينكس (Linux).

في الرازبيري باي الأولى ،اكتب الأمر التالي:

sudo python gpio.py

في الرازبيري ب<mark>اي ا</mark>لثانية (الحاسب الآلي الآخر) ،اكتب الأمر التالي مع التأكد من عنوان الشبكة للخادم:

sudo python chat.py 192.168.0.2

# 0

#### ضبط خادم DHCP

DHCP اختصار DHCP اختصار DHCP اختصار Dynamic Host Configuration Protocol ، يستخدم هذا وتعني بروتوكول الإعداد الآلي للمضيف ، يستخدم هذا البروتوكول لإسناد عناوين IP بشكل آلي لحواسيب مضيفة (Hosts) . يستخدم لتجنب حالات تكرار عناوين الشبكة الفري أكثر من جهاز ، مما يؤدي إلى فصلها عن الشبكة .

في السابق ك<mark>نا ن</mark>سند عناوين الشبكة IP للرزابيري باي بطريقة يدوية ، ونتأكد أن IP الخاص بالرازبيري باي مختلف عن IP الرزابيري باي الأخرى .

لكن باستخدام خادم DHCP العملية ستكون سهلة في إسناد عناوين IP لكل رازبيري باي بالشبكة ، وسنتعلم مدى حاجة خادم DHCP عند تصميم شبكة داخلية .

#### في البداية سنوضح بعض المصطلحات :

- الخادم server : عبارة عن كمبي<mark>وتر</mark> هدفه الأساسي هو توفير خدمة ، على سبيل المثال خادم الويب ، هدفه الأساسي هو نقل الصور وصفحات الويب إليك عبر الإنترنت عندما تطلبها .
- العميل Client: يطلق على الكمبيوتر أو المستخدمين الذين يستخدمون الخادم للحصول على خدمة ، على سبيل المثال المتصفحات مثل فايرفوكس وجوجل كروم يطلق عليها عملاء الويب لأنها تعمل كعملاء لخادم الويب.
  - ) المضيف Host : هي كلمة أخرى <mark>للك</mark>مبيوتر .
- بروتوكول Protocol : تعني مجموع<mark>ة م</mark>ن القواعد التى تحدد كيفية القيام بالأشياء.



#### خادم (DHCP server): 🔹

أولا سنختار الرازبيري باي واحد التي ستقوم بدور الخادم DHCP.
 نفتح سطر الأوامر ونكتب الأوامر التالية:

sudo apt-get update

sudo apt-get install dnsmasq

وبطبيعة الحال خادم DHCP دائما يحمل عنوان شبكة IP ثابت ، إذا سنقوم بتغير IP الخاص بالخادم من خلال الأمر التالى:

sudo nano /etc/network/interfaces

سنقوم بتغير السطر التالى:

iface eth0 inet dhcp

ليصبح هكذا

# iface eth0 inet dhcp
Auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0

احفظ الملف CTRL+Xواغلقه CTRL+X اكتب الأمر التالى لإعادة تشغيل خدمة الاتصال بالشبكة:

sudo service networking restart

- بعدها يمكنك <mark>التأ</mark>كد من أن عنوان الشبكة IP هو 192.168.0.1 باستخدام الأمر ifconfig
- سنقوم بضبط خادم dhcp ، عن طريق تعديل ملف dnsmasq
   سنأخذ نسخة احتياطية من الملف ونقوم بالتعديل

على الملف ،من خلال الأوامر التالية:

- sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.default
  - sudo nano /etc/dnsmasq.conf
    - اكتب الأسطر التالية في الملف:

interface=eth0
dhcp-range=192.168.0.2,192.168.0.254,255.255.255.0,12h

السطر الأول يعنى أن dnsmasq يستمع لطلبات IP باستخدام منفذ الشبكة (Ethernet) أما السطر الثاني يحدد نطاق عناوين الشبكة التي يمكن لبقية الأجهزة الحصول عليها أما 12h توضح الفترة التي يمكن لكل جهاز الاحتفاظ بعنوان الشبكة الخاص به.

- احفظ الملف CTRL+O ثم اغلق الملف CTRL+X
- بعدها قم بإعادة تشغيل dnsmasq من خلال الأمر
   التالى:

sudo service dnsmasq restart

#### العميل (client):

في بقية أجهزة الرزابيري باي التي تمثل أنها عملاء ، نعدل عناوين الشبكة من عنوان ثابت إلى عنوان متغير (داينامكي) من خلال الأمر التالى:

sudo nano /etc/network/interfaces

ونتأكد من أن السطر الموجود بالملف هو نفسه الذي بالأسفل:

iface eth0 inet dhcp

احفظ الملف CTRL+O ثم اغلق الملف CTRL+X
 بعدها قم بإعادة تشغيل خدمة الاتصال بالشبكة من خلال الأمر
 التالى:

sudo service networking restart

ثم نتاكد من IP الخاص بالرازبيري باي باستخدام الأمر ifconfig

 إذا أردت إيقاف الحصول على IP من خادم DHCP ،اكتب الأمر التالى:

sudo ifdown eth0

وإذا أردت الحصول على IP من خادم DHCP ،اكتب الأمر التالى:

sudo ifup eth0



### البريد الإلكترونى عبر سطر الأوامر

بإمكانك إرسال رسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني باستخدام سطر الأوامر مع إرسال المرفقات كصورة أو فيديو أو ملف. سوف نستخدم برنامج postfix لتفعيل خدمة البريد الإلكتروني.

قم بتثبیت البرامج التالیة من خلال الأوامرالتالیة فی سطر الأوامر:

sudo apt-get install postfix

sudo apt-get install mailutils

sudo apt-get install mpack

/etc/postfix/main.cf قم بتحرير ملف /etc/postfix/main.cf لضبط إعدادات البريد الإلكتروني، من خلال الأمر التالى:


sudo nano /etc/postfix/main.cf

قم بإضافة الأسطر التالية في نهاية الملف لضبط إعدادات البريد الإلكتروني Gmail:

```
relayhost=[smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_always_send_ehlo = yes
smtp_tls_security_level=may

inet_protocols=ipv4
inet_interfaces=loopback-only
mynetworks_style=host
append_dot_mydomain=no
```

بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ الملف.



قم تحرير ملف /etc/postfix/sasl\_passwd/ من خلال الأمر التالي:

sudo nano /etc/postfix/sasl\_passwd

اكتب السطر التالي لتحديد البريد الإلكتروني الذي تملكه و الرمز السرى له:

[smtp.gmail.com]:587 username@gmail.com:password

#### ملاحظة

استبدل username@gmail.com بالبريد الإلكتروني الذي تملكه. استبدل password بالرمز السري للبريد الإلكتروني. بعد ذلك اضغط على Ctrl+X ثم y واضغط Enter لحفظ الملف.

- الإعدادات السابقة للبريد الإلكتروني Gmail.
  - اكتب الأمر التالي في سطر الأوامر:
- sudo postmap /etc/postfix/sasl\_passwd
- قم بإعادة تشغيل خدمة البريد الإلكتروني postfix من خلال الأمر التالي:
  - sudo /etc/init.d/postfix restart

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/postfix restart
[ ok ] Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
[ ok ] Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
pi@raspberrypi ~ $
```

• وبهذا نكون قد انتهينا من ضبط إعدادات البريد الإلكتروني.


والآن سوف ن<mark>قوم</mark> باستخدام خدمة البريد الإلكتروني من خلال إرسال رسالة إلكترونية..اكتب الأمر التالي:

echo 'This is the messege body' | mail -s 'Subject' another-user@gmail.com

### شرح الأمر:

'This is the messege body'
'Subject'
another-user@gmail.com

نص الرسالة عنوان الرسالة البريد الإلكتروني للمُرسَل إليه





وأيضا بإمكانك إرسال بعض المرفقات مثل الصور والفيديو وملفات أخرى، من خلال الأمر التالي:

sudo mpack -s "Subject" /home/pi/file another-user@
gmail.com

233

### شرح الأمر:

"Subject"
/home/pi/file
another-user@gmail.com


عنوان الرسالة الملف الذي تود إرساله البريد الإلكتروني للمُرسَل إليه





#### ملاحظة

إذا لم يتم إرسال الرسالة الإلكترونية فقم بإعادة تشغيل خدمة البريد الإلكتروني postfix من خلال الأمر التالي:





ثم حاول الآن إ<mark>عادة</mark> إرسال الرسالة الإلكترونية مرة أخرى.

## سلسلة أوامر لينكس

### أوامر لينكس (7)

أوامر لينكس هي الأوامر التي تُكتَب في سطر الأوامر (Terminal) .

#### الأمر (tar)

يقوم هذا الأ<mark>مر ب</mark>أرشفة ملفات مجلد ما إلى ملف إرشيف مضغوط ،ويتم استخدامه من خلال كتابة الأمر التالى:

tar czvf desktop.tgz /home/pi/Desktop

- المجلد المراد أرشفة ملفاته ← home/pi/Desktop/

```
pi@raspberrypi: ~

pi@raspberrypi - $ tar czvf desktop.tgz /home/pi/Desktop
tar: Removing leading `/' from member names
/home/pi/Desktop/wpa_gui.desktop
/home/pi/Desktop/debian-reference-common.desktop
/home/pi/Desktop/sonic-pi.desktop
/home/pi/Desktop/idle.desktop
/home/pi/Desktop/ocr_resources.desktop
/home/pi/Desktop/idle3.desktop
/home/pi/Desktop/idle3.desktop
```





## استخراج الملفات من الإرشيف


بالإمكان استخ<mark>راج</mark> ملفات إرشيف ما إلى مجلد ،وذلك من خلال كتابة الأمر التالى:

tar xzvf desktop.tgz

● ملف الإرشيف المضغوط الذي ← desktop.tgz يتم استخراج ملفاته إلى مجلد







### تحدي 1: إنذار درجة الحرارة بالصوت على شكل مستويات

مثال

عند درجة حرارة 40

قم بإنشاء مشروع باستخدام الرازبيري باي يقوم بقراءة درجة الحرارة ،ويتم إصدار إنذار صوتي من خلال نطق درجة الحرارة عند مستويات محددة.

تقوم الرازبيري باي بإصدار صوت يقول (Temperature is 40 degrees. It is hot) مثال


عند درجة حرارة 16

تقوم الرازبيري باي بإصدار صوت يقول (Temperature is 16 degrees. It is cold)





قم بإنشاء مشروع باستخدام الرازبيري باي يقوم بعمل نظام إنذار للسيارة بحيث إذا اقتربت السيارة من جسم ما يتم إصدار طنين صوتي ،كلما زادت المسافة زادت سرعة وقوة الطنين الصوتى.



# تحدي 3: التحكم بسرعة دوران المروحة بارتفاع درجة الحرارة


قم بإنشاء مشروع باستخدام الرازبيري باي يقوم بالتحكم بسرعة دوران المروحة من خلال قيمة درجة الحرارة ،إذا زادت درجة الحرارة تزيد سرعة دوران المروحة ،والعكس صحيح.





### تحدي 4: المراقب الآلي

قم بإنشاء مشروع باستخدام الرازبيري باي يعمل كمراقب آلي في مكان ما (غرفة مثلا) ،بحيث إذا دخل شخص ما إلى الغرفة، تقوم الرازبيري بتصوير المكان ،وإرسال الصورة عن طريق الإيميل.





# النهاية

في الختام نرجو أن تكون قد استفدت من رحلتك معنا. وقبل أن نودعك ننبهك إلى الحقيقة التالية:

بإمكانك أن تقرأ 100 كتاب عن فنون القنص والرماية، ولكن ذلك لن يجعل منك قناصا ماهرا

المهارة تأتي بالممارسة .. إن كنت تريد أن تصبح قناصا فعليك بممارسة القنص والرماية

نفس الأمر ينطبق على المهارات التي مررت عليها في هذا الكتاب. قوتها تأتي من خلال التجربة والممارسة المستمرة

أنت لها !

نتركك في حفظ الله



## عن القرية الهندسية

نحن في القرية الهندسية نحلم بجيل من الأطفال والشباب يجد متعته في العمل وإكتساب المعرفة. نحلم بمستقبل مشرق ينافس فيه أبناؤنا عباقرة العالم ويتفوقون عليهم بجد وشغف ولهذا نعمل جاهدين على تقديم العلوم بطريقة مسلية تنافس البدائل المتوفرة من ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفاز. العالم من حولنا يتطور بسرعة رهيبة في مختلف مجالات التكنولوجيا الرقمية والإلكترونية ومن واجبنا أن نسعى لمواكبة التطور والحداثة ليس بالقيل والقال وإنما بالعلم والعمل.ومعا يمكننا أن نصنع التغيير!



فهد بن سعيد بن محمد السيابي الرييس التنفيذي للقرية الهندسية



نخص بالشكر للمدربين الرائعين على مراجعتهم للكتاب

إسحاق الراشدي شليمان الحبسي سليـم الراشـدي

وكل من كان له بصمة أو لمسة خلال مراحل تأليف وتنفيذ تجارب الكتاب







تروس فى عالم الإلكترونيات



المتحكمات الناشئة P4K



احترف سكراتش



المشاريع الإلكترونية



موسوعة الإلكترونيات



احترف الأردوينو



أساسيات الإلكترونيات



احترف الأوتوكاد



احترف الرازبيري باي



احترف الميكروبيسك



احترف الفيجوال بيسك



احترف +CC






نرجو أن نكون قد استطعنا إفادتكم وإمتاعكم. ولمزيد من المعلومات وللتحقق من إجاباتكم زوروا موقعنا على الإنترنت www.ev-center.com ، كما يسعدنا قراءة آرائكم وتعليقاتكم في حساباتنا على شبكات التواصل الإجتماعي عبر الوسم #مبرمجو\_المستقبل

- +968 22027662
- 9 +968 97377800
- www.ev-center.com
- info@ev-center.com

- @Ev\_centers
- Engineering Village
- Engineering Village f



# المراجع





- الموقع الرسمي للرازبيري باي www.raspberrypi.org
  - كتاب رازبيري باي ببساطة للمؤلف عبدالله على عبدالله
    - دورة الرازبيري باي
- القرية الهندسية صيف 2015
- موقع lawrencematthew.wordpress
- ${\color{red} www.lawrence matthew.wordpress.com}$ 
  - opotpear موقع
  - www.spotpear.com
  - wolfpaulus موقع www.wolfpaulus.com

# المُراجع

- Paspberry Pi Cookbook for Python Programmers کتاب Tim Cox للمؤلف
- Raspberry Pi The Complete Manual كتاب
   Russell Barnes للمؤلف
- Raspberry Pi For Dummies کتاب
   Mike Cook و Sean McManus
- Raspberry\_Pi\_Projects\_for\_the\_Evil\_Genius كتاب
   Donald Norris للمؤلف





رقم الإيداع: 206/2016

- \* كل شخص عليه أن يتعلم برمجة الحاسوب .. لأنه يعلمك كيف تفكر ،، " ستيف جوبز"
  - \* بيـــل جيتــس | مؤسس ميكروسفت | تعلم البرمجة بعمر 13 عام
  - \* مارك زوكربيرج | مؤسس الفيس بوك | بدأ باستخدام الحاسوب في الصف السادس
    - \* جاك زورســـى | مؤسس شبكة تويتر | أهداه والداه حاسوب وهو بعمر 9 سنوات

لم يكونوا يملكون العبقرية أو الذكاء الخارق وإنما بحثوا عن المرح والمتعة في أماكن الإبتكار .

البرمجة هي لغة العصر لخدمة الإنسانية ومساعدة الناس ، هي طريقة التفكير والتنوير لعالم . اليوم ويجب أن تبدأ بها منذ صغرك ! سواء أردت أن تغير العالم أو أن تملك الكثير من المال .

في العشر السنوات القادمة سيحتاج العالم إلى 10 ملايين مبرمج لخدمة البشرية ، ولا يوجد في العالم سوى 400 ألف مبرمج حاليا . العالم يحتاجنا ، فهيا بنا نبرمج .



انطلق معنا في رحلة لتغيير انطباعك عن البرمجة من التعقيد إلى التسلية

لا ينصح الأطباء بقراءة هذا الكتاب بدون تطبيق التجارب الواردة فيه أولا بأول على الحاسوب

#مبرمجو\_المستقبل #احترف\_الرازبيري\_باي